

DIGITÁLIS ETETŐAUTOMATA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

KÜLÖNLEGES KEZELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az etetőautomatát gyárilag pontosan beállították. Óvja a készüléket a leejtéstől és az erős ütődésektől. Az etetőautomatát esőtől védett helyre, például az etetővödör vagy az etetőhordó alá kell felszerelni. A készülék nem vízálló, ezért felülről biztosított esővédelem nélkül nem használható. Ne kísérelje meg az időzítő házának felnyitását. Ha a készüléket hideg környezetből meleg helyiségbe viszi, pára csapódhat le a lencsén és az elektromos alkatrészekre. Ennek elkerülése érdekében az etetőautomatát először helyezze lezárt műanyag zacskóba, és csak ezután vigye be a meleg helyiségbe. Az etetőautomata tárolása előtt mindig vegye ki az 1,5 V-os AA alkálielemeket. Az elemek tárolás idejére történő eltávolítása csökkenti az elektrolit kifolyásának és az elemek lemerülésének kockázatát. Az elemek kifolyásából eredő károkról a garancia nem terjed ki. Az etetőautomata használatakor ne használjon együtt használt és új elemeket.

Használjon jó minőségű, megbízható márkájú, 1,5 V-os AA alkálielemeket, például külön megvásárolható NITEforce elemeket.

AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE



Helyezzen 4 db 1,5 V-os AA alkálielemet az elemtartóba.

AZ ETETŐAUTOMATA FELSZERELÉSE A HORDÓ VAGY A VÖDÖR ALJÁRA

Rögzítse az etetőautomatát 3 csavarral a hordó aljára. Helyezze középre, ahol a hordóból kiáramló szemes takarmány megfelelően az etetőautomatába jut.

- Készítsen egy 50 mm átmérőjű nyílást a hordó aljának közepén.
- A szemes takarmány közvetlenül az etetőautomata tölcserébe jut.



AZ IDŐ (AM/PM) BEÁLLÍTÁSA AZ IDŐZÍTŐN

1. Nyomja meg a PROG gombot.
2. Állítsa be a pontos időt a HR (óra) és a MIN (perc) gombbal.

MEGJEGYZÉS: Az elemek eltávolítása után a beállításokat újra el kell végezni.

AZ ETETÉSI PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA (1–6. SZÓRÁSI CIKLUS)

- Nyomja meg a PROG gombot, majd a HR és a MIN gombbal állítsa be a kívánt szórás időpontot.
- A szórás ciklus időtartama 1–60 másodperc közötti értékre vagy OFF állásra állítható.

A MOTOR FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg többször a PROG gombot, amíg meg nem jelenik a MOTOR SPEED felirat. Ezután a HR és a MIN gombbal válassza ki az 50%, 75% vagy 100% értéket.
- Nagyobb motorfordulatszám esetén a készülék nagyobb távolságra szórja a szemes takarmányt.



A MOTOR PRÓBAJÁRATÁSA

- Nyomja meg a TEST gombot: A motor 10 másodperces szórási próbaüzemmel tesztelhető. **Figyelmeztetés:** A fémtárcsa forgása közben NE helyezzen semmit a tárcsához!

A MEMÓRIA TÖRLÉSE

- Nyomja meg és tartsa lenyomva: A PROG, MIN és HR gombokat 5 másodpercig. Ezzel az összes etetési időpont törlődik.

1 ÉVES GARANCIA

A termék hivatalos forgalmazótól történő megvásárlása esetén a vásárlás eredeti időpontjától számított 1 évig garántáltan mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben rendeltetésszerű használat mellett anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, a NITEforce saját döntése szerint a vásárlás eredeti időpontjától számított egy (1) éven belül díjmentesen megjavítja a terméket, vagy azonos, illetve hasonló modellre cseréli azt (szállítási költség felszámítható). A garancia kizárólag az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra terjed ki. A garanciális igény teljesítéséhez be kell mutatni a vásárlási bizonylatot vagy a vásárlás eredeti időpontját igazoló egyéb dokumentumot. A jelen garancia keretében biztosított cseretermékre az eredeti termékre vonatkozó garanciális időszak hátralévő része érvényes. A garancia kizárólag a rendeltetésszerű használat során jelentkező anyag- vagy gyártási hibákból eredő meghibásodásokra terjed ki. A termék rendeltetésszerű elhasználódására nem vonatkozik. A garancia érvényét veszti, ha:

1. A készüléket helytelenül használták, felnyitották vagy kilyukasztották.
2. A készüléket vízbe vagy más folyadékba merítették, hagyták, hogy szennyeződés vagy por kerüljön bele, illetve nem megfelelő fizikai behatásnak tették ki.
3. Az 1 éves garanciális időszak lejárt.
4. A termék baleset, helytelen használat, visszaélészerű használat, gondatlanság, szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő alkalmazás, hibás beszerelés, üzembe helyezés vagy beállítás, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, a kezelőszervek helytelen beállítása, módosítás, túlfeszültség, a NITEforce vagy a NITEforce hivatalos szervizközpontján kívüli személy által végzett javítás, illetve a gyártó ellenőrzési körén kívül eső esemény következtében nem működik megfelelően.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555