

Hőkamera előtét

Rövid használati útmutató



FEL GOMB

- „Rázoomolás”: A bekapcsolt készüléken, ha a menü nincs megnyitva a FEL gomb megnyomásával végezhető a 2X/4X zoomolás.
- 2X / 4X : / 4x / 2x : A készülék normál állapotában nem jelennek meg a zoom ikonok.
- Fel: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a FEL gomb megnyomásával felfelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

▲ Fontos tudnivalók!

- A hőkamerákat nem szabad erős energiaforrások irányába fordítani (ebbe beletartozik a Nap, mindenféle lézertűnyit kibocsátó- és visszatükröző eszköz), különben a bennük lévő érzékelő hibásan fog működni, károsodik, vagy akár tönkre is mehet.
 - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort/elemet és tárolja száraz, hűvös helyen.
 - Ne irányítsa a készülék lézeres egységét emberi szemre.
 - Az akkumulátor/elem behelyezésekor ügyeljen az érintkezők helyes irányára, melynek jelzése az elemkamrán látható.
- A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.
Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát a gyártó fenntartja.



FŐKAPCSOLÓ

- Bekapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával kapcsolható be a hőkamera és jeleníthető meg a kép az okulárban.
- Kikapcsolás:
 - Kézi kikapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával jeleníthető meg a kikapcsolási folyamat állapotjelzője. A főkapcsolót a kikapcsolási folyamat végéig nyomva kell tartani.
 - A kikapcsolási folyamat leállítás: Ha a kikapcsolási folyamat befejeződése előtt felengedi a főkapcsolót, a készülék nem kapcsol ki.
 - Automatikus kikapcsolás: Megadható, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a használaton kívüli készülék. Ha egyetlen gomb nincs a megadott időtartam alatt használatban, a készülék automatikusan elindítja a kikapcsolási folyamatot, majd annak végzetével kikapcsol.

FIGYELEM! Ha az „auto power-off time” (automatikus kikapcsolási idő) beállításban a „none” (egyik sem) opció van kiválasztva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

- Kompenzáció: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a főkapcsoló rövid megnyomásával végezhető el a különféle kompenzációs eljárások (az automatikus kompenzáció kivételével).

LE GOMB

- Hamisszínes üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a LE gomb megnyomásával kapcsolható a készülék hamisszínes üzemmódra: fehér forró, fekete forró, vörös forró, zöld forró.
 - Fehér forró **W**: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok fehérben vagy világosszürkében jelennek meg.
 - Fekete forró **B**: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok feketében vagy sötétszürkében jelennek meg.
 - Vörös forró **R**: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok vörösben jelennek meg.
 - Zöld forró **G**: A kép az éjjellátókéhoz hasonló lesz.
- Le: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a LE gomb megnyomásával lefelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

A termékre 1 év jótállást vállal a forgalmazó. A gyártó további 1 év garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a vásárlástól számított 3 hónapon belül a gyártó oldalán regisztrálja a terméket a vevő!

Regisztrációs link: <http://www.guideir.com/service/index/mid/32.html#probn>

MENÜ GOMB

- Színhely üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb megnyomásával kapcsolható a készülék az öt színhely üzemmód valamelyikére: **forest** (erdő) / **desert** (sivatag) / **city** (város) / **snow** (hó) / **default** (alapbeállítás).
- Megerősítés: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, kattintson a „Confirm” (megerősít) opcióra az aktuális beállítások megerősítéséhez és egyidejűleg az előző menüre való visszatéréshez / kilépéshez.
- Visszavonás: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával vonhatók vissza az aktuális beállítások és egyidejűleg megtörténik az előző menüre való visszatérés / kilépés.
- Menüsor: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával lehet belépni a menürendszerbe.
- Kilépés **ESC**: Kilépés a menüből.
- Képernyőfényerő-állítás **☀**: A fényerőállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
- Kompenzáció **C**: Háromféle kompenzáció végezhető: **Auto** automatikus / **☀** színhely / **☀** zár

FIGYELEM! Színhely kompenzáció végzésekor helyezze fel a lencsevédőt!

- Videó kimenet **☐**: A videó kimenet megnyitásához / zárásához. Ha a videó kimenet be van kapcsolva, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a **VD** kijelzés.
- Forró pont követése **☑**: A funkció bekapcsolásakor a **☑** kurzor a képernyőben lévő legmagasabb hőmérsékletű objektumot fogja követni.
- Bluetooth: Ha a Bluetooth **☑** be van kapcsolva, a készülék megkeresi és hozzákapcsolódik a bluetooth távirányítóhoz. A sikeres kapcsolódást követően, minden nyomógombhoz tartozó funkció (kivéve a be/ki kapcsolást) a bluetooth távirányítótól lesz vezérelhető.
- Bluetooth bekapcsolva: Megjelenik a „Bluetooth is searching...” (bluetooth keresés...) üzenet, majd hirtelen eltűnik. Közben a Bluetooth ikon villog.
- Sikeres Bluetooth kapcsolat: Megjelenik a „Bluetooth connection success” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon folyamatosan látható.
- Sikertelen Bluetooth kapcsolódás: Megjelenik a „Bluetooth connection failed” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon eltűnik.

Megjegyzés. A Bluetooth távirányító külön vásárolható meg!

- Az automatikus alvó üzemmódra állás idejének beállítása: Kattintson a **☑** ikonra az idő beállítására, melynek elteltével a használaton kívüli készülék alvó állapotba áll. Az alábbi beállítások érhetőek el: **None** nincs alvó állapotra állás / alvó állapotra állás 5 perc **5min** / 10 perc **10min** / 15 perc **15min** használaton kívüli idő esetén. A készülék bármely gomb megnyomásával felébreszthető.
- Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása **☑**: Itt adható meg az az időtartam melynek elteltével a használaton kívüli készülék automatikusan kikapcsol. Bármilyen beavatkozás megszakítja az automatikus kikapcsolási folyamatot. Az alábbi beállítások érhetőek el: **None** nincs automatikus kikapcsolás / automatikus kikapcsolás 15 perc **15min** / 30 perc **30min** / 15 perc **60min** használaton kívüli idő esetén.
- Gyári alapértékek visszaállítása **☑**: „Yes” (igen) választása esetén visszatérnek a gyári alapbeállítások, „No” (nem) választása esetén elmarad a visszaállítás.
- Kontraszt **☑**: A kontrasztállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
- Fényerőállítás **☑**: A kép fényerőjének állítása 1-10 fokozattartományban lehetséges.

Megjegyzés. Színhely üzemmódban a kontraszt és a fényerő értéke az aktuálisan használt színhely üzemmód alatt mentésre kerül.

A készülék csatlakoztatása külső képmegjelenítő eszközökhöz

- A készülék képe kiküldhető és megjeleníthető olyan külső monitorokon, melyek támogatják a „Ramo” interfésszel ellátott videokábelt.

Megjegyzés. A videokábelek külön vásárolgatók meg!

A fókuszgyűrű

- A készülék bekapcsolása után a különböző távolságokban lévő objektumok homályosak lehetnek. A fókuszgyűrű elforgatásával az objektumok képe élesre állítható.

Az akkutöltöttség kijelzése

- A bekapcsolt állapotban lévő készülék képernyőjének jobb felső sarkában látható az akkutöltöttségről tájékoztató szimbólum. A szimbólum kitöltött része az aktuális kapacitásra utal.



- Bekapcsolást követően, valósidejű megfigyelésre állaskor az előző akkukapacitási szint jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.

Figyelem!

- (1) Ha alacsony az akku/elem kapacitása, cserélje ki!
- (2) Tölthető elemek használatakor, hosszabb ideig lesz a teljes kapacitás szimbóluma látható, azaz hosszabb idő telik el a **☑** szimbólum **☑** szimbólumra változása között, mint az a többi kapacitási szint közötti váltás esetében tapasztalható.
- (3) A termék használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhetőt kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Ugy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, nap-sugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!