NATIONAL GEOGRAPHIC™

BRESSER

TÁJOLÓ

HU **Használati útmutató**



Cikkszám: 9079000

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC

(1. sz.)




HU Használati útmutató


Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

(2. sz.)




(5. sz.)





(3. sz.)



(4. sz.)

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Általános figyelmeztetés

- Ne szerelje szét az eszközt. Meghibásodás esetén forduljon a kereskedőhöz. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti az eszközt javításra.
- Ne tegye ki az eszközt 60 °C feletti hőmérsékletnek.

ÁRTALMATLANÍTÁS

- A csomagolóanyagokat típusuknak megfelelően, például papírként vagy kartonként, szakszerűen ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy környezetvédelmi hatósághoz.
- Az eszköz ártalmatlanításakor vegye figyelembe a hatályos jogszabályi előírásokat. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatban további információkat a helyi hulladékkezelő szolgáltatótól vagy környezetvédelmi hatóságtól kaphat.

Alkatrészek áttekintése

1. Célzószál (első irányzék)
2. Irányzóablak
3. Forgatható gyűrű
4. Irányzórés (bevágás)
5. Nagyító
6. Északjelző nyíl (iránytűtű)
7. 360°-os fokbeosztás
8. Centiméteres vonalzó
9. Méretarány-skála

1. A tájoló használata előtt (5. sz.)

Helyezze a tájolót vízszintesen a tenyerére úgy, hogy az északjelző nyíl és a skála szabadon foroghasson. Ne használja a tájolót fémtárgyak (pl. fém híd-korlátok) vagy mágneses eszközök (pl. mobiltelefonok) közelében. Ezek az objektumok zavarják a pontos leolvasást, mivel az északjelző nyíl is mágneses.

2. Hogyan tájolja be a térképet?

Mielőtt először használja a tájolót térképpel, például a haladási irány meghatározásához, tájolnia kell a térképet. Forgassa el a forgatható gyűrűn (3) lévő irányzóablakot (2) úgy, hogy a hosszabb sárga vonal (2. sz.) egy vonalba essen a célzószállal (1) és az irányzóréssel (4). Ezután helyezze a tájolót a térkép szélére vagy a térképen szereplő valamely hosszúsági vonalra (észak–déli irányú vonalra), ha ilyen fel van tüntetve, úgy, hogy az irányzórés (4) és a célzószál (1) egy vonalat alkosson (3a. sz.).

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Most fordítsa el a térképet a tájolóval együtt úgy, hogy az északjelző nyíl (6) a célzószál felé mutasson (3b. sz.). Ezzel betájolta a térképet!

3. Hogyan jutok el az úti célomhoz?

A térképen húzzon egy vonalat az aktuális helyzete és a kívánt úti cél között. Ezután helyezze a tájolót erre a vonalra úgy, hogy a célzószál (1) és az irányzórés (4) egybeessen, és ugyanabba az irányba mutasson. Most forgassa el a forgatható gyűrűn (3) lévő irányzóablakot (2) úgy, hogy a hosszabb sárga vonal az úti célja felé mutasson, miközben a célzószál és az irányzórés továbbra is egy vonalat alkot. A sárga vonal megmutatja az Ön helyzete és az úti célja közötti fokértéket (7). Abba az irányba kell haladnia, amelyet ez a fokérték jelez. Túrázás közben tartsa úgy a tájolót, hogy a fokérték mindig egybeessen a sárga vonallal, és mindig ebbe az irányba haladjon.

TIPP: Könnyebb, ha időnként a tájolót olyan jól felismerhető pontokra irányítja, és azok felé halad (pl. templomtorony, szikla vagy kilátótorony), amelyek a túraútvonala mentén találhatók. Ehhez állítsa függőleges helyzetbe a tájoló célzószállal ellátott részét. Tartsa úgy a tájolót, hogy a sárga vonal egybeessen az úti célhoz tartozó fokértékkel (7). Ezután az irányzórésen (4) és a célzószálon (1) keresztül bemérheti a pontot (1. sz.).

4. Hol vagyok?

Forgassa el a forgatható gyűrűn (3) lévő irányzóablakot (2) úgy, hogy a hosszabb sárga vonal egy vonalat alkosson a célzószállal (1) és az irányzóréssel (4).

Helyezze a tájolót a térképre a „Hogyan tájolja be a térképet?" című részben leírtak szerint. Az irányzórésen (4) és a célzószálon (1) keresztül irányozzon meg egy olyan tereptárgyat (pl. templomot) (1. sz.), amelynek helyét meg tudja találni a térképen. A nagyítón (5) keresztül olvassa le a fokértéket (7) a 360°-os skálán, és jegyezze meg ezt az értéket. Ezután helyezze a tájolót a térképre. Igazítsa a tájolót a térképen úgy, hogy a célzószál (1) az úti célja felé mutasson (4. sz., A objektum), és egy vonalba essen a leolvasott fokértékkel. A térképen húzzon egy vonalat a 4. sz. ábrán látható módon. Ebben az északi irányvonal segít.

Ismételje meg a műveletet egy másik, a közelben található objektummal (4. sz., B objektum). Az Ön helyzete ott van, ahol a két ponthoz húzott vonalak metszik egymást a térképen.

5. Haladás úti cél felé terepen

Az irányzóablakon (2) lévő sárga vonalak nehéz körülmények közötti gyors haladáshoz szolgálnak. Két vonal van rajta: egy hosszabb és egy rövidebb. Együtt 45°-os szöget zárnak be. Először tájolja be a tájolót észak felé, majd a forgatható gyűrűvel (3) forgassa el a forgatható irányzóablakot (2) úgy, hogy a sárga

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

vonal abba az irányba mutasson, amerre haladni szeretne. Így bármikor gyorsan rápillanthat a tájolóra. Haladás közben egyszerűen tájolja a tájolót észak felé, majd induljon el abba az irányba, amelyet a vonal jelez. Ezt a módszert akkor is használhatja, ha már nem látja az úti célját, például amikor völgyekben vagy terepmélyedésekben halad.

6. Hogyan határozhatom meg az úti célom távolságát?
A tájoló oldalán centiméteres skála (8) és mérőskála (9) található. Ezek segítségével meghatározhatja a távolságot. Keresse meg a használt térkép méretarányát. A térkép méretaránya általában valamelyik alsó sarokban található.
Ha a térkép méretaránya 1:500, akkor a térképen 1 cm a valóságban 500 cm-nek felel meg. A térképen a távolságot a centiméteres skálával (8) mérheti le, majd kiszámíthatja a valós távolságot.

A tájoló mérőskálája (9) kizárólag 1:50 000 méretarányú térképekkel használható. Ha ilyen méretarányú térképet használ, a távolságot méterben közvetlenül leolvashatja a mérőskáláról (9).

Néhány példa:

Térkép méretaránya	Mért távolság	Valós távolság
1:100	4 cm	400 cm (4 m)
1:10 000	10 cm	100 000 cm

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és megfelelő szabványoknak megfelelően „Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
www.bresser.de/download/9079000/CE/9079000_CE.pdf

UKCA-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és megfelelő szabványoknak megfelelően „Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az UKCA-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
www.bresser.de/download/9079000/ UKCA/9079000_UKCA.pdf

Bresser UK Ltd. • Suite 3G, Eden House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent TN8 6HF, Nagy-Britannia

Garancia és szerviz

A rendes garanciaidő 5 év, és a vásárlás napján kezdődik. A teljes garanciális feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk a következő oldalon tekinthetők meg: www.bresser.de/warranty_terms.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

VÁSÁRLÁSÁVAL **EGY JÓ ÜGYET TÁMOGAT**

Minden vásárlás hozzájárul a globális nonprofit National Geographic Society támogatásához, amely felfedezés, kutatás és oktatás révén segíti világunk megóvását és jobb megismerését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL A NATGEO.COM/INFO OLDALRA

© National Geographic Partners LLC. Minden jog fenntartva. A NATIONAL GEOGRAPHIC és a Yellow Border Design a National Geographic Society védjegyei, felhasználásuk engedéllyel történik.

BRESSER

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Németország

www.bresser.de • info@bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN8 6HF, Nagy-Britannia

Manual_9079000_Compass-de-en-fr-nl-it-es-ca-pt-ru_NATGEO_v112021a

A tévedések és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!
A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.
Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.
Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.