

NITEforce vezeték nélküli vadjelző, 300 m HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CE FC RoHS

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL

Köszönjük, hogy megvásárolta a NITEforce vezeték nélküli vadjelző készletet!

A NITEforce vezeték nélküli vadjelző készlet kiváló minőségű jelzőrendszer vadászati vagy biztonsági célokra. A rendszer elsősorban arra szolgál, hogy jelezze a vadásznak az állatok közeledését. Lakó- és kereskedelmi ingatlanok megfigyelésére is használható, és jelzi, ha valaki az ajtóhoz vagy az udvar felől közeledik. A rendszert precízen tervezték és állították be az optimális, egyenletes teljesítmény biztosítása érdekében. A készlet két nagy érzékenyséű passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelő egységet és egy vevőegységet tartalmaz. Minden egységet pontosan beállítottak az optimális működés érdekében. Óvja az egységeket a leejtéstől és az erős mechanikai behatásoktól. A PIR-érzékelő egységeket a szokásos kültéri időjárási körülmények közötti használatra tervezték (IP66). Az egységek víz alatt nem használhatók. Óvatosan távolítsa el a port a PIR-érzékelő felületéről. Ne használjon oldószeres tisztítószeret. Ne kísérelje meg a rendszer egyik részegységének felnyitását sem. Ha az egységeket hideg környezetből meleg helyiségbe viszi, pára csapódhat le az elektromos alkatrészekre. Ennek elkerülése érdekében az egységeket először helyezze lezárt műanyag zacskóba, és csak ezután vigye be a meleg helyiségbe. Az elemek tárolás idejére történő eltávolítása csökkenti az elektrolit kifolyásának és az elemek lemerülésének kockázatát. Az elemek kifolyásából eredő károokra a garancia nem terjed ki. Az egységek használatakor ne használjon egyszerre régi és új elemeket. Kizárólag kiváló minőségű, 1,5 V-os AA alkálielemeket használjon.


JELLEMZŐK

A NITEforce vezeték nélküli vadjelző olyan vezeték nélküli riasztórendszer, amely egy (1) 433 MHz-es vevőegységet és két (2) passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelőt tartalmaz. A 433 MHz-es frekvencia az Európai Unió teljes területén engedély nélkül használható.


Hogyan működik?

A PIR mozgásérzékelőt az érzékelőtől legfeljebb 10 m távolságban mozgó hőforrás, például állat vagy ember aktiválja. Az érzékelő legfeljebb 300 m távolságra vezeték nélküli jelet küld a vevőegységnek. A vevőegység 15 másodperces rezgéssel, 15 másodperces LED-fényjelzéssel és 15 másodperces hangjelzéssel riaszt. A hangjelzés észleléséhez a készlet fülhallgatót is tartalmaz, így a riasztás diszkréten, közvetlenül a fülhallgatón keresztül hallható.

- A PIR-érzékelő érzékelési távolsága: legfeljebb 10 m
- Vezeték nélküli átviteli hatótávolság: legfeljebb 300 m
- Víz- és porálló kivitel
- A vevőegység 3 jelzési móddal rendelkezik: hangjelzés, rezgés és LED-fényjelzés




Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.




1	A vevőegység antennája	12	Elem polaritása (negatív)
2	Érzékelőjelzés: 1 - 2	13	PIR-érzékelő
3	Hangszóró	14	A PIR-érzékelő antennája
4	Fülhallgató-csatlakozó	15	Rögzítőkonzol (180°-ban elforgatható)
5	Hangerő-szabályozó kapcsoló	16	Övcsipesz
6	Bekapcsolásjelző LED	17	BE-/KI-kapcsoló gomb
7	Zsinórtartó	18	Rögzítőaljzat
8	BE-/KI-kapcsoló	19	Elemtartó rekesz
9	Övcsat	20	Rögzítőcsavar
10	Elem polaritása (negatív)	21	Elemtartó
11	Elem polaritása (pozitív)	22	Visszaállító gomb (a vevőegység és a PIR-érzékelő párosítása/párosításának megszüntetése)

A

VEVŐEGYSÉG ÉS A PIR-ÉRZÉKELŐ TÁPELLÁTÁSA ÉS BEKAPCSOLÁSA




Vevőegység: 3 db AA alkálielem behelyezése után állítsa a kapcsolót „ON” állásba; ekkor a bekapcsolásjelző LED folyamatosan pirosan villog.



PIR-érzékelő: 3 db AA elem behelyezése után a bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot. A LED 2 másodpercig villog, majd a feltűnésmentes használat érdekében elhalványul.

Hogyan párosítható a vevőegység a PIR-érzékelővel?

1. Kapcsolja be a vevőegységet.
2. Tartsa lenyomva 6 másodpercig a „Reset” gombot (lásd az ábrát).
3. Amíg a piros jelzőfény villog, a vevőegység törli az összes korábban tárolt párosítási adatot.
4. Ezután kapcsolja ki a vevőegységet.
5. Kapcsolja be az érzékelőt; az érzékelő bekapcsolásjelző LED-je rövid ideig villog.
6. Kapcsolja be a vevőegységet, majd közvetlenül azután, hogy az érzékelő jelzőfénye abbahagyta a villogást, tartsa lenyomva 3 másodpercig a „Reset” gombot, és a „Di” hangjelzés megszólalásakor engedje fel. A riasztórendszer ekkor párosítási módba lép... kérjük, a 6. lépésben leírt műveletet 10 másodpercen belül hajtsa végre.
 - A párosítás közben folyamatosan mozgassa a kezét az érzékelő előtt annak aktiválásához; így ellenőrizheti, hogy a vevőegység sikeresen párosult-e az érzékelővel.
7. Az ellenőrzéshez aktiválja az érzékelőt; ekkor a vevőegységen található érzékelőjelző LED-eknek (1–2) villogniuk kell, hang- és rezgésjelzés kíséretében.
8. A párosítás befejeződött.



MEGJEGYZÉS:

- 1) Az érzékelőket egyenként, egymás után párosítsa a vevőegységgel. A következő érzékelő párosításának megkezdése előtt kapcsolja ki az előző érzékelőt.
 - Például: Kapcsolja ki az 1. érzékelőt, majd kapcsolja be a 2. érzékelőt, és kezdje meg annak párosítását.
- 2) A párosítás megkezdésekor győződjön meg arról, hogy 600 m-es körzetben nem működik más, 433 MHz-es adóberendezés. Ez zavart okozhat.

1 ÉVES GARANCIA

A termék hivatalos forgalmazótól történő megvásárlása esetén a vásárlás eredeti időpontjától számított 1 évig garانتáltan mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben rendeltetésszerű használat mellett anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, a NITEforce saját döntése szerint a vásárlás eredeti időpontjától számított egy (1) éven belül díjmentesen megjavítja a terméket, vagy azonos, illetve hasonló modellre cseréli azt (szállítási költség felszámítható). A garancia kizárólag az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra terjed ki. A garanciális igény teljesítéséhez be kell mutatni a vásárlási bizonylatot vagy a vásárlás eredeti időpontját igazoló egyéb dokumentumot. A jelen garancia keretében biztosított cseretermékre az eredeti termékre vonatkozó garanciális időszak hátralévő része érvényes. A garancia kizárólag a rendeltetésszerű használat során jelentkező anyag- vagy gyártási hibákból eredő meghibásodásokra terjed ki. A termék rendeltetésszerű elhasználódására nem vonatkozik.

A garancia érvényét veszti, ha:

1. A készüléket helytelenül használták, felnyitották vagy kilyukasztották.
2. A készüléket vízbe vagy más folyadékba merítették, hagyták, hogy szennyeződés vagy por kerüljön bele, illetve nem megfelelő fizikai behatásnak tették ki.
3. Az 1 éves garanciális időszak lejárt.
4. A termék baleset, helytelen használat, visszaélészerű használat, gondatlanság, szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő elemek, hibás beszerelés, üzembe helyezés vagy beállítás, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, a kezelőszervek helytelen beállítása, módosítás, túlfeszültség, a NITEforce vagy a NITEforce hivatalos szervizközpontján kívüli személy által végzett javítás, illetve a gyártó ellenőrzési körén kívül eső esemény következtében nem működik megfelelően. Az elemek kifolyásából eredő károokra a garancia nem terjed ki.

TERMÉKJAVÍTÁS

A garancia hatálya alá nem tartozó károk javítása díjköteles. A garancián kívüli javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljon a legközelebbi NITEforce márkakereskedéshez.

GARANCIÁLIS FIGYELMEZTETÉS
A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555

NITEforce
www.niteforce.mobi

CE FC RoHS

Copyright © 2023 NITEforce International