

NATIONAL GEOGRAPHIC FALIÓRA 30 CM

Cikkszám:
BREN9080000



Használati útmutató

Art.No. 9080000

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók



Tartsa be a használati útmutatóban leírtakat!

A készülék használatbavétele előtt tanulmányozza át a biztonsági szabályokat és a használatra vonatkozó utasításokat. A használati útmutatót őrizze meg és tartsa olyan helyen, hogy szükség esetén bármikor hozzáférhessen. A készülék eladása vagy elajándékozása esetén, adja tovább a használati útmutatót is az új tulajdonosnak.

Általános biztonsági szabályok



Fulladásveszély!

A készülék helytelen használata, főleg gyermekek esetében, fulladást okozhat! Az alábbi előírások betartása különösen fontos!

A csomagolás egyetlen darabjához (műanyag tasakok, gumiszalagok... stb.) se engedje, hogy gyermekek hozzáférhessenek, mert könnyen lenyelhetik!

A készülék kisméretű alkatrészeket is tartalmaz, amit a gyermekek lenyelhetnek, és amitől meg is fulladhatnak!



Áramütés veszélye!

A készülék elektromos áramról (elemről) működő alkatrészeket tartalmaz. Az előírások figyelmen kívül hagyásakor áramütés érheti a felhasználót. Az áramütés súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat, ezért feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat! Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül használják! Gondosan tartsa be a használati útmutatóban leírtakat és kizárólag az előírásnak megfelelő tápellátást használja a készülék energiaellátáshoz, különben áramütés veszélye áll fenn!



Savszivárgás okozta bőrsérülés veszélye!

Az elemből szivárgó sav bőrsérülést okozhat. Vigyázzon, hogy a sérült elemből szivárgó savas elektrolit ne kerülhessen a bőrére, szemébe, nyálkahártyájára. Ha mégis megtörténne a baj, öblítse le az érintett területet és mielőbb forduljon orvoshoz.



Tűz- és robbanásveszély!

A készülék helytelen használata tüzet okozhat! Az alábbi előírások betartása különösen fontos a tüzesetek elkerülése érdekében! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet hatásának! Csak az ajánlott elemtípust használja energiaforrásként! Ne zárja rövidre a készülék vagy az elem érintkezőit! Az elhasznált elemet ne dobja tűzbe! A magas hőmérséklet és a helytelen használat rövidzárlatot okozhat, ami miatt tűz vagy robbanás keletkezhet.

! NE FELEDJE!

Ne szedje szét a készüléket! Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel! Óvja a készüléket magas hőmérséklet hatásától, víztől, nedveségtől!

Ne merítse vízbe a készüléket!

Óvja a készüléket az erős rázkódástól!

Csak az előírásoknak megfelelő kiegészítőket és tartalék alkatrészeket használjon a készülékhez!

Csak az előírásoknak megfelelő elemet használjon a készülékhez! Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemet!

A gyártó nem vállal felelősséget a hibásan behelyezett elem miatt keletkező károkért!

A készülékcsomag tartalma (1. ábra)




Falióra, használati útmutató.

Szükség van még 1db 1,5V-os AA/LR6 alkáli elemre, ami nincs a csomagolásban.

A készülék részei és kezelőszervei

Falióra (2. ábra)

1. Számlap
2. Kismutató, nagymutató (óra, perc)
3. Fali akasztó
4. Elemkamra
5. Időállító-tárcsa



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Az óra használatának előkészítése / energiaellátás

Helyezzen be 1db (1,5V, AA/LR6) elemet az elemkamrába (4).

! NE FELEDJE!

Ügyeljen, hogy az elemet a jelzéseknek (+ / -) megfelelő polaritással helyezze be az elemkamrába.

Az idő beállítása

1. Az elem behelyezése után az óra elindul (mozognak a mutatók).
2. Az időállító-tárcsa (5) elforgatásával állítsa be a pontos időt.

Falra szerelés / elhelyezés

! NE FELEDJE!

Ügyeljen, hogy az óra a megfelelő helyre, biztonságos rögzítéssel legyen felszerelve. Ha leesik, súlyosan károsodhat, amire a gyártói garancia nem terjed ki.

A falióra falra szerelésére szolgál a fali akasztó (3).

Tisztítás, karbantartás

Mielőtt hozzáfogna a készülék tisztogatásához, szüntesse meg az energiaellátást (vegye ki az elemet).

Csak a készülék felületét szabad megtisztítani egy száraz törlőkendővel. Ne használjon folyadékot, tisztítószert az elektromos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.

Óvja a készüléket a portól és a nedvességtől. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemet. A lemerült elemet ne hagyja a készülékben.

Az elhasználdott készülék és az elemek elhelyezése



A csomagolást, az elhasználdott elemet és a készüléket ne keverje a normál háztartási hulladékok közé. Helyezze mindegyiket a gyűjtésükre kijelölt edényekbe.

EC-megfelelőségi tanúsítvány



A Bresser GmbH kijelenti, hogy 9080000 típuszámon nyilvántartott falióra megfelel az 1999/5/EG direktívának.

Garancia

Gyártó által vállalt garancia: normál esetben 2 év; vásárlást követően a gyártó oldalán 3 hónapon belül történő internetes regisztráció esetén 5 év.

Fogyasztói jótállás: 1 év

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

Gyártói információ:

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de



www.bresser.de/P9080000

WALL CLOCK



National Geographic supports vital work in conservation, research, exploration, and education.

Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2016 National Geographic Partners LLC. All rights reserved.
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design are trademarks of the National Geographic Society, used under license.