

MINOX



Használati útmutató

X-HD

8x44 | 10x44 | 8x56

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Gratulálunk az új MINOX távcsövéhez, amely optikai és mechanikai szempontból egyaránt megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Kérjük, olvassa el figyelmesen útmutatónkat, hogy MINOX X-HD távcsövéből a lehető legtöbbet kihozhassa a használat során.

A távcső részei

1. Okulárok állítható szemkagylókkal szemüveges vagy szemüveg nélküli használathoz.
2. Dioptriaállító gyűrű
3. Fókuszállító
4. Forgópánttal összekapcsolt tubusok
5. Objektívlencsék
6. Állvány adapter csatlakozó (lecsavarható védőkupak)



Beállítások

Ideális szemüveget viselő vásárlóknak

A MINOX távcsöveket kicsavarható szemkagylókkal látták el, így szemüveget viselők számára is optimális látómező biztosítható.

A távcső használata szemüveg nélkül

Amennyiben nem visel szemüveget, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja ki ütközésig a szemkagylókat, így biztosítható a szemek és az okulárlencsék közötti helyes távolság.

A távcső használata szemüveggel

Ha szemüveget visel, csavarja vissza (abba az állásba, ahogy az eredeti csomagolásban található, vagy ne csavarja ki) a szemkagylókat, így a látómező széleit is élesen, zavaró tükröződések nélkül láthatja.



A helyes szemtávolság (pupillaközi távolság)

Nézzon a távcsőbe, és állítsa be úgy a csuklópánttal összekapcsolt tubusok közti nyílásszöveget (pupillaközi távolságot), hogy a jobb és bal oldali látómező egyetlen tökéletesen kör alakú képben egyesüljön. Ennek eléréséhez a nyílásszöveget úgy kell beállítania, hogy a két okulár közti távolság megegyezzen szemeinek távolságával.

Élességállítás

A borotvaéles kép biztosítása érdekében, hogy a távcsövet tökéletesen a szeméhez igazíthassa, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Irányítsa a távcsövet egy távoli mozdulatlan témára. Hunyja be a jobb szemét és állítsa élesre a bal szemével látható képet a fókuszállító tárcsával.
2. Ezt követően hunyja be a bal szemét és ugyanarra a téma vonatkozóan a jobb szemével látható képet is állítsa élesre, de ezúttal a dioptriaállító gyűrűvel végezze a beállítást (dioptriakorrekció).
3. A fentiek elvégzése után a MINOX távcső az Ön szeméhez lett igazítva.
4. A különböző távolságban elhelyezkedő témák élesre állításához már csak a fókuszállító tárcsát kell használnia, miközben mindkét szemével a távcsőbe néz.



Figyelem! Ne nézzen a távcsővel a Napba vagy más erős fényforrásba, mert látása súlyosan károsodhat!

Állványhasználat

A főleg erős nagyításnál jelentkező kézremegésből adódó zavaró képmozgások elkerülése érdekében, állvány használata ajánlott. Az állvány csatlakoztatását lehetővé tevő MINOX állvány adapter (cikkszám: 80405832) kiegészítőként vásárolható.

Az adapter felhelyezéséhez csavarja le a védőkupakot (6), majd az így láthatóvá vált menetes aljzathoz csatlakoztassa a MINOX állvány adaptert. A védőkupakot biztonságos helyen tárolja, hogy ne veszítse el. Az adapter levételét követően, csavarja vissza a kupakot.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnel!

Karbantartás, tisztítás

A távcsőhöz mellékelt tok védi a távcsövet utazások alatt és tárolás-kor.

A távcsövet tartsa tisztán és szárazon a maximális megelegedés és a problémamentes használat érdekében. Ha tengeren vagy annak közelében használja a távcsövet, a távcsőre kerülő sósvíz meleg csapvízzel öblítse le és hagyja megszáradni, mivel a sósvíz károsíthatja a lencsákat és romolhat a távcső optikai teljesítménye.

Különösen ügyeljen a lencsék tisztaságára. A nagyobb méretű szennyeződések, pl. porszemcsék, homok stb. pumpás ecsettel távolíthatja el, az ujjlenyomatokat és más zsíros szennyeződések először nedves, majd száraz, vegyszermentes puhabőrrel vagy nem szőszölődő ruhadarabbal törölje le a lencséről. Ne használjon impregnált szemüvegtörölőt, mert az vegyszerrel átitatott és károsíthatja a lencsákat. A szemüvegek és a távcsövek lencségei más-más üvegkeverékből készülnek. A legjobb, ha a speciális MINOX optikai tisztítókészletet (cikkszám: 80405463) használja.

Sorozatszám

Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba a bal oldali okulár szemkagylóját. Minden X-HD távcső okulárjának alsó részén megtalálható a sorozatszám. Ennek feljegyzése jól jöhet a távcső elvesztésekor vagy ellopásakor.

Vevőszolgálat

Amennyiben távcsőve javításra, karbantartásra szorulna, vegye fel a kapcsolatot a garancialevélen szereplő márkaszervizzel vagy a Leitz-Hungária kft-vel (www.leitz-hungaria.hu), esetleg a németországi vevőszolgálattal:

MINOX GmbH (Werk 2),
Technischer Service
Wilhelm-Loh-Str. 1,
35578 Wetzlar/Germany.

Műszaki adatok

Típus	X-HD 8x44	X-HD 10x44	X-HD 8x56
Nagyítás	8x	10x	8x
Frontlencse átmérő	44 mm	44 mm	56 mm
Kilépőpupilla	5,5 mm	4,4 mm	7,0 mm
Látómező	136 m / 7,8°	115 m / 6,5°	126 m / 7,2°
Szemrelief	19,5 mm	17,0 mm	20,0 mm
Közeli fókus	2,5 m	2,5 m	3,5 m
Dioptrikorrekció	±4 dpt	±4 dpt	±4 dpt
Szűrületi szám	18,8	21,0	21,2
A használhatóság hőmérsékleti tartománya	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C
Vízállóság	IPX7	IPX7	IPX7
Méret (mm)	150x130x53	150x130x53	195x160x70
Tömeg (gramm)	740	740	1250
Cikkszám	80107486	80107487	80107488

Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!