

THERMACELL®

SZÚNYOG- RIASZTÓ



MR450

Hatóanyag:

d-cisz/transz-alletrin	21,97%
Egyéb összetevők	78,03%
Összesen	100,00%

Kőolajpárokat tartalmaz

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

VIGYÁZAT:

A további elsősegélynyújtási tudnivalókat és óvintézkedéseket lásd a dobozon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNOS TANÁCSOK:

- A terület méretétől függően várjon 10–30 percet, amíg a termék kifejti hatását.
- A termék olyan kültéri területeken, például udvarokon és szabadtéri kempinghelyeken fejti ki a leghatékonyabban a hatását, ahol csekély a légmozgás.
- Egy lapka legfeljebb 4 órán át biztosít szúnyogriasztó hatást.
- Az Original, Earth Scent és Max Life Thermacell utántöltő lapkák hatékonyan használhatók a Thermacell szúnyogriasztó készülékekben.
- A lapkák színe halványkékrről fehérre változik, amikor a szúnyogriasztó hatóanyag elfogy, és a lapkát ki kell cserélni.
- Használat közben némi látható gőz képződhet; ez normális jelenség.
- Nagyobb terület lefedéséhez használjon további szúnyogriasztó készülékeket.
- A 7000 láb feletti tengerszint feletti magasság befolyásolhatja a termék teljesítményét.
- A zónajelző fény működéséhez 1 db CR2032 elem szükséges.
- A szúnyogriasztó és a jelzőfény egymástól függetlenül működik.

Használati korlátozások:

Kizárólag kültéri használatra, szúnyogriasztás céljára. Ne használja beltérben, sátorban vagy más zárt térben. A Thermacell® lapkákon kívül semmi mást ne helyezzen a szúnyogriasztó készülékbe. Takarjon le vagy távolítson el minden fedetten élelmiszert. Ne hagyja felügyelet nélkül a szúnyogriasztó készüléket, és ne használja szeles időben. Ne tegye ki esőnek a szúnyogriasztó készüléket vagy a lapkákat. Helyezze a szúnyogriasztó készüléket sík, stabil felületre úgy, hogy a rács felfelé nézzen. Ne érintse meg a rácsot; néhány perc elteltével felforrósodik. A szúnyogriasztó készüléket kizárólag lehűt, használaton kívüli állapotban, nedves törülközővel tisztítsa. Ebben a szúnyogriasztó készülékben kizárólag Thermacell® lapkák és patronok használhatók.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A termék címkéjén feltüntetett használati előírásokkal ellentétes használat a szövetségi törvény megsértésének minősül.



1. Vegyen ki egy Thermacell® szúnyogriasztó lapkát a csomagolásából.
2. Ellenőrizze, hogy a szúnyogriasztó készülék „ON/OFF”

kapcsolója „OFF” állásban van-e. Csúsztassa a lapkát a szúnyogriasztó készülék fekete védőrácsa alá. A lapka cseréje előtt állítsa az „ON/OFF” kapcsolót „OFF” állásba, majd várja meg, amíg a szúnyogriasztó készülék teljesen lehűl. Az új lapka behelyezésével tolja ki az elhasznált lapkát.

3. Távolítsa el a szúnyogriasztó készülék zárókupakját. Távolítsa el a patron kupakját.



4. Csavarja be a patronra a szúnyogriasztó készülék nyílásába. Az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig elforgatva győződjön meg arról, hogy a patron

teljesen be van csavarva. Helyezze vissza a szúnyogriasztó készülék zárókupakját.

5. Állítsa az „ON/OFF” kapcsolót „ON” állásba; ekkor megindul a butángáz áramlása.

6. Várjon körülbelül 5–10 másodpercet, majd gyors egymásutánban nyomja meg három-öt alkalommal az indítógombot.

A ZÓNAJELZŐ FÉNY HASZNÁLATA



1. Az elem behelyezéséhez vagy cseréjéhez csavarja ki a szúnyogriasztó készülék hátsó „szárnyrészen” található két csavart (ehhez a részhez csatlakozik az övcipesz). Távolítsa el a szárnyrészt.

Vegye ki a fehér elemtartót. Helyezze be az új elemet úgy, hogy a pozitív (+) oldala lefelé nézzen. Helyezze vissza az elemtartót. Helyezze vissza a hátsó szárnyrészt, majd húzza meg a két csavart.

2. A zónajelző fény automatikusan világítani kezd, amint a szúnyogriasztó készülék megkezdte a lapka melegítését. A védelmi zóna teljes kialakulása 15–20 percet vehet igénybe. A fény kialszik, amikor a készülék már nem melegíti a lapkát; ez azt jelezheti, hogy a szúnyogriasztó készüléket újra kell indítani, ki kell cserélni a patronra, vagy elemet kell cserélni.
3. A szúnyogriasztó készülék a jelzőfény funkció használata nélkül is működtethető.

A szúnyogriasztó készülék használatának befejezése után állítsa az „ON/OFF” kapcsolót „OFF” állásba, majd várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A szúnyogriasztó készülék ekkor tárolható.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

HIBELHÁRÍTÁS

Ha az ellenőrzőablakon keresztül nem látható narancssárga izzás

1. Ismételje meg a „Bekapcsolás” című rész utasításait.
2. Ha továbbra sem látható narancssárga fény, ellenőrizze, hogy a patron teljesen be van-e csavarva. Ismételje meg a „Bekapcsolás” című rész utasításait. Ellenőrizze, hogy látható-e a narancssárga izzás.
3. Ellenőrizze a patronban lévő üzemanyag mennyiségét. Ha a patron üres vagy csaknem üres, vegye ki, és cserélje ki egy új patronra. Ismételje meg a „Bekapcsolás” című rész utasításait. Ellenőrizze, hogy látható-e a narancssárga izzás.

Nem biztos abban, hogy a termék megfelelően működik?

1. A lehető leghatékonyabb szúnyogriasztás érdekében helyezze a készüléket a szél felőli oldalra. A szeles időjárás csökkentheti a szúnyogriasztó hatását.
2. Ellenőrizze a szúnyogriasztó lapkát. A lapkák színe halványkékről fehérre változik, amikor elhasználottnak. A Thermacell szúnyogriasztó lapka cseréjéhez kövesse a vonatkozó utasításokat.
3. Ellenőrizze a patronban lévő üzemanyag mennyiségét. Ha a patron üres vagy csaknem üres, vegye ki, és cserélje ki egy új Thermacell patronra. Ismételje meg a „Bekapcsolás” című rész utasításait. Ellenőrizze, hogy látható-e a narancssárga izzás.

További kérdése van?

Hívja az ügyfélszolgálatot az 1-866-753-3837 telefonszámon, vagy írjon a Service@Thermacell.com e-mail-címre.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyen karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.

Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555