
TrustFire®
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



E6

fókuszálható mágneses lámpa

A DOBOZ TARTALMA:
E6, használati útmutató, USB-C töltőkábel, akkumulátor, zsebcsipesz, csuklópánt, vízállóságot biztosító O-gyűrű

Magyar

A **TrustFire E6** egy nagy teljesítményű, fókuszálható, mágneses lámpa, amely beépített töltési és kisütési funkcióval rendelkezik. Az **E6** egy sokoldalú, zoomolható EDC (mindennapi használatra szánt) lámpa, amely ötvözi a kényelmes kezelhetőséget, a nagy hatótávolságot és a nagy fényerőt. A zoomtartomány 6 és 75 fok között állítható – a több mint tízszeres nagyítási tartomány révén a lámpa számos professzionális felhasználási igénynek megfelel. Az E6 rendkívül megbízható és jól kezelhető; akár 1500 lumen fényerőre is képes, intelligens hőmérséklet-szabályozással és alacsony feszültségre figyelmeztető funkcióval van ellátva, energiaforrása pedig egy újratölthető 21700-as lítium-ion akkumulátor. USB-C porton keresztül tölthető, IP64-es por- és vízállósági besorolással rendelkezik, így összetett és változékony kültéri környezetben is megbízhatóan használható. A lámpatesten elhelyezett, egygombos üzemmódváltó, a taktikai hátsó kapcsoló, valamint az akár 1 m magságból történő leejtést is elviselő strapabíró kialakítás lehetővé teszi, hogy magabiztosan használhassa kültéren és a mindennapokban.

TERMÉK INSTRUKCIÓK



ÜZEMELTETÉS

▶Be-/kikapcsolás
Feloldott állapotban tartsa lenyomva a lámpatesten található kapcsolót 0,5 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.

▶Üzemmódváltás
Bekapcsolt állapotban a kapcsoló egyszeri megnyomásával ciklikusan válthat az üzemmódok között: holdfény – alacsony – közepes – magas.

▶Memória funkció
A lámpa automatikusan megjegyzi az aktuális üzemmódot. Kikapcsolás után, a következő bekapcsoláskor a lámpa abban az üzemmódban indul, amelyben korábban használták.

▶Stroboszkóp mód
Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a kapcsolót 2 másodpercig a villogó mód aktiválásához; a villogás frekvenciája 2 másodpercenként változik. A kapcsoló egyszeri nyomásával visszatérhet az előzőleg használt üzemmódba.

Elektronikus véletlen bekapcsolás elleni védelem【Zárolás/Feloldás】

▶Zárolás: Kikapcsolt állapotban nyomja meg gyorsan kétszer a kapcsolót a zároláshoz. A zárolás aktiválását a lámpa két lassú felvillanással jelzi.

▶Feloldás: Zárolt állapotban nyomja meg gyorsan kétszer a kapcsolót a feloldáshoz és az üzemmódok eléréséhez.

Töltés/Kisütés

▶Kisütési üzemmód: Kikapcsolt állapotban a gomb háromszori, gyors megnyomására a zöld jelzőfény háromszor felvillan, majd folyamatosan világítva jelzi, hogy az eszköz kisütési üzemmódban van, és képes külső eszközök töltésére.

▶Töltési üzemmód (alapértelmezett mód): Kisütési üzemmódban – kikapcsolt állapot mellett – nyomja meg ismét gyorsan a gombot; ekkor a piros jelzőfény háromszor felvillan, jelezve, hogy az eszköz töltési üzemmódba váltott.

Figyelem: A kisütési üzemmód vészhelyzeti üzemmódnak minősül; ebben az állapotban a zseblámpa kizárólag energiát ad le (kisüt), de nem tölthető. Kisütési üzemmódban kizárólag kétoldali Type-C csatlakozóval ellátott töltőkábelek, illetve Type-C – Lightning csatlakozású mobil eszközök használhatók; a maximális kimeneti teljesítmény 5V 2A.

USB-C töltés – Kikapcsolt állapotban (amikor az akkumulátorjelző fény nem világít) csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a Type-C töltőporthoz. A maximális töltőáram 2A. A piros fény töltést, a zöld fény pedig teljes töltöttséget jelez.

Figyelmeztetés: Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, a zseblámpa fényereje fokozatosan csökken (magas – közepes – alacsony – „holdfény" üzemmódok szerint). Ezzel egyidejűleg alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés lép működésbe. Mikor a lámpa alacsony töltöttségi szintre figyelmeztet (az akku jelző fény pirosan villog, a főfény pedig szintén villog), a teljes lemerülés elkerülése érdekében kérjük, időben töltse fel a készüléket. Ha az akkumulátor teljes lemerülése miatt hosszabb ideig tölti a zseblámpát, ellenőrizze, hogy nem került-e idegen tárgy a USB-C portba, majd csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a készülék teljesen lemerült és nem kapcsol be, cserélje ki az akkumulátort, vagy használjon olyan töltőt, amely képes a 0V-os állapotban lévő akkumulátorok aktiválására.

AKKU TÖLTÖTTSÉG JELZŐ

A zseblámpa nyakán egy akkumulátor-visszajelző fény található. Kikapcsolt állapotban nyomja meg a kapcsolót: az akkumulátor-visszajelző fény felvillan, majd 2 másodperc elteltével automatikusan kialszik. A különböző színek az akkumulátor eltérő töltöttségi szintjét jelzik; a jelölések a következők:

Visszajelző státusz	Maradék akku feszültség	Javasolt kezelés
Zöld	Feltöltött (80%~100%)	Biztonságos használat
Sárga	Elegendő (30%~80%)	Normál használat
Vörös	Alacsony (15%~30%)	Ügyeljen a maradék töltöttségre
Villogó vörös	Hamarosan lemerül (5%~15%)	Töltse azonnal

SPECIFIKÁCIÓK

ANSI/FSC	Üzemmódok				
	Holdfény	Alacs.	Közép	Magas	Strob.
	2.5LM	135LM	450LM	1500LM	1500LM
	500 h	19.5 h	5.5 h	3.2 h	/
	/	115m	280m	550m	/
	/	3306cd	19600cd	75625cd	/
	1m				
	IPX-4				
További funkciók	Intelligens hőm. szabályozás, alacsony feszültségre figyelmeztető jelzés, fordított polaritás elleni védelem, töltöttségjelző, USB-C, mágneses rögzítési lehetőség				

Megjegyzés: A fenti paraméterek csupán hozzávetőleges értékek. Az adatok a 21700 4000 mAh-s újratölthető akkumulátor laboratóriumi környezetben végzett tesztelése során születtek. Az értékek a használati környezettől és az akkumulátor állapotának változásától függően eltérhetnek.

AKKU VÁLASZTÁS

Akku típus	Spec.	Fesz.	Javaslat	Diagram
Újratölthető lítium-ion akku védőáramkörrel (pl. Trustfire-21700 lítium-ion akku X sorozat stb.)	21700	3.6V/3.7V	Javasolt	√
Újratölthető lítium-ion akku (védőáramkör nélkül)	21700	3.6V/3.7V	Tiltott	×

Figyelem: A 21700-as akku ipari célú akku, nem pedig általános lakossági használatra szánt, biztonságos típus. Gyenge minőség vagy nem megfelelő használat (rövidzárlat, magas hőmérséklet stb.) esetén az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat, veszélyeztetve ezzel az emberek testi épségét és a vagyontárgyakat. A kockázatok bizonyos mértékig csökkenthetők kiváló minőségű, védőáramkörrel ellátott lítium-ion akkuk használatával. A Trustfire sorozatba tartozó akkumulátorok használata ajánlott.

TERMÉK INSTRUKCIÓK

- ▶ Nemzetközileg szabadalmaztatott LED, amelynek élettartama akár 50 000 óra
- ▶ USB Type-C töltőport a lámpatesten, töltésjelzővel és akku szint-jelzővel; a csomag tartalmaz egy dedikált USB-C töltőkábelt;
- ▶ Mágneses rögzítési lehetőség a lámpavégen; a fénysugár fókusza (zoom) a lámpafej elforgatásával állítható;
- ▶ Akku szint-jelző funkció, lehetővé teszi az akku töltöttségének bármikori ellenőrzését;
- ▶ Beépített hőm. szabályozó rendszer, amely megakadályozza a lámpa túlmelegedését, növelve ezzel a lényelmes használatot;
- ▶ Állandó áramerősségű áramkör, egyenletes fényerő, utolsó fényerőfokozat megjegyzése;
- ▶ Alacsony feszültség jelzés: ha az akku töltöttség alacsony, a lámpa figyelmezteti a használót az akku időben történő cseréjére;
- ▶ Fordított polaritás elleni védelem, amely megakadályozza az áramkör károsodását, ha az akkut vélletlenül fordítva helyezik be;
- ▶ Repülőgépipari minőségű AL6061-T6 alumíniumból készült;
- ▶ Kopásálló felületkezelés: katonai szabvány szerinti, III. típusú kemény eloxálás;
- ▶ Méretek: 138 mm (hossz) × 38 mm (fejátmérő);
- ▶ Nettó tömeg: 132,2 g (akkumulátor nélkül) / 202,5 g (akkumulátorral együtt).

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

★ A termék fényereje rendkívül nagy. A látáskárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!
★ Intelligens hőmérséklet-szabályozás és alacsony feszültségre figyelmeztető jelzés: Amikor a termék a legmagasabb fokozaton működik, jelentős mennyiségű hő keletkezik. Ha a beépített chip magas hőmérsékletet érzékel, a túlmelegedés elkerülése érdekében fokozatosan csökkenti a teljesítményt. Ezzel együtt a fényerő is csökken – ez normális jelenség. Amint a hőmérséklet csökken, a készülék fokozatosan visszaáll a teljes teljesítményű működésre az aktuális üzemmódban.
Ha alacsony fényerejű üzemmódban az akkumulátor töltöttsége kritikus szintre csökken, egy piros jelzőfény kezd villogni, jelezve az alacsony töltöttségi szintet. Emellett a lámpa fénye percenként háromszor lassan felvillan, figyelmeztetve az akkumulátor töltésére, megelőzve ezzel az esetleges károsodást.
★ Ha a lámpa O-gyűrűje hosszabb használat után megsérül, cserélje ki azt időben, hogy megőrizze a készülék vízállóságát.
★ Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az akkumulátort, és tárolja száraz, nedvességtől mentes helyen.
★ A lítium-ion akkumulátorok idővel maguktól is merülhetnek. Hosszabb tárolás esetén javasolt négyhavonta feltölteni az akkumulátort, hogy elkerülje annak károsodását.

★ Az akkumulátorra 1 év garancia vonatkozik. Kérjük, gondoskodjon az akkumulátor és a termék megfelelő karbantartásáról.

中 文

操作说明

开机/关机
▶ 非锁定状态下，长按颈部开关0.5秒则开/关机。

档位切换
▶ 开机状态下，单击颈部开关，即可按烛光档→低亮档→中亮档→高亮档 的顺序循环切换档位。

记忆档位
▶ 当手电在任一档位，则会自动记忆当前工作档位，关机后，以当前记忆档位开机进行工作。

爆闪模式
▶ 关机状态下，长按2秒进入爆闪模式，并且每2秒切换一次闪烁频率；单击返回常亮档。

电子防误按【锁定/解锁】
▶ **锁定：** 关机状态下，快速双击锁定，锁定后以低亮慢闪两次提示进入锁定；
▶ **解锁：** 锁定状态下，快速双击解除锁定，进入常亮档；

⚠ 注意事项


★ 本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
★ 智能温控及低压警示：
当产品以最高档位工作时，会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，本产品加入了智能温控，当内置芯片检测到温度较高时，会逐渐降低工作功率以避免手电迅速过热，此时产品亮度也会随功率的降低而降低，此为正常现象。待温度降低后，会自动逐渐恢复当前档位的满功率工作。
★ 如果在低亮档时，检测到电量即将耗尽，红色指示灯会开始闪烁，提示电量不足；则手电的灯光会每隔一分钟慢闪三次提醒，给电池进行充电，以免对电池造成损坏。
★ 如长期使用后，手电的O圈受损，请及时更换O圈，以保持手电的防水性能。
★ 当产品未使用时，请将产品包装好，远离潮湿环境。

★锂离子电池会存在缓慢的自放电现象，建议长时间不使用时，每隔四个月为电池充电，以避免电池受损
★电池质保时间为1年，请正确养护电池和产品。

日本語

セット内容： E6本体、Type-C接続ケーブル、電池、ストラップ、クリップ、スペアOリング、多言語取扱説明書

各部の名称



ご使用方法

オン/オフを切り替えます
▶ アンロック状態でスイッチを0.5秒間長押しするとオン/オフします。

ライトモードの切り替え方法
▶ 電源オンの状態でサイドスイッチをクリックすると、月光→低輝度→中輝度→高輝度モードを順番に切り替えます。

記憶モード
▶ 懐中電灯が任意モードで消灯すると、OFF前の点灯モードは記憶されます、次回点灯する時は戻ります。

ストロボモード
▶ オフの状態からスイッチを2秒ぐらい押し続けるとストロボに入る、2秒ごとに点滅頻度を切り替えます、またボタンをワンクリックすると元のモードとなります。

誤点灯防止：ロックとアンロック
▶ **ロック：** オフの状態で、素早くダブルクリックすると低輝度２回点滅してロックとなります。
▶ **ロック解除：** ロックの状態でスイッチを素早く２回押すとロックを解除して点灯モードになります。

充電/放電

▶ **放電モード：** オフの状態で、素早くスイッチを３回押すとスイッチの緑色指示ランプが3回点滅してバッテリー残量指示ランプ(緑色)が点灯して懐中電灯放電モードとなります。Type-C放電ケーブルを接続して、モバイルバッテリーとして携帯電話、タブレット、その他の電子デジタル製品を充電できます。

▶ **充電モード（デフォルトモード）：** 放電モードのオフ状態で、スイッチを素早く3回押すと、バッテリーインジケーターライトが赤色で3回点滅し、充電モードになります。注意：放電モードは緊急時のモバイル機器の充電のみ適しております。このモードでは、懐中電灯は放電のみ可能であり、充電はできません。

▶ 放電モードでは、デュアルTYPE-Cインターフェイスを備えた充電ケーブル、またはTYPE-C to Lightningインターフェイスを備えたモバイル デバイスのみが使用でき、最大出力電力は 5V 2Aです。

TYPE-C充電

▶ 電源オフの状態（バッテリーインジケーターが消灯する）でType-C充電ケーブルを本製品のType-C充電ポートに接続して充電します、電流は最大2Aです。
赤いLEDインジケーター： 充電中です。
緑のLEDインジケーター： 充電完了。

使用上のご注意：

1、電池残量が少なくなると、自動に高輝度→中輝度→低輝度→月光の光量に減光し調光します。残量警告：電池のインジケーターが赤色点滅させてお知らせします（懐中電灯のライトも点滅します）、必ず充電してください。
2、電池残量が少なくなる時充電に時間がかかる場合は、Type-Cポートに異物がないか確認し、再度差し込んで充電してください；製品の電池残量が完全に消耗して点灯できない場合は、バッテリーを交換する或いは0V アクティベーションの充電器を使用して、バッテリーをアクティベートして充電してみてください。

製品の特徴

★ 国際特許を取得した高輝度LEDの採用により、使用寿命は50,000時間以上です。
★ 専用USB Type-C接続ケーブルが付属し、簡単に充電可能です。充電指示ランプ/電池残量指示ランプもあります。
★ テールには磁気デザインです、ヘッドを伸縮させて焦点距離を調整できます。
★ 温度自動調節機能付き、ライトのオーバーヒートを防ぎ、安心して連続点灯できて、ライトの寿命を延ばせます。
★ 定電流回路、性能が良い、モード記憶機能付きます。
★ スマートバッテリー残量リマインダー機能(バッテリーの残量がありませんのでバッテリーを充電してください。)
★ 逆接続防止設計により、電池を逆に装着して回路に悪影響を及ぼすことを防止します。
★ 本体は航空用AL6061-T6アルミニウム合金で作られています。
★ シェルは航空アルミニウム合金CNC仕上げで作られ、表面には硬質陽極酸化処理が施されております。
★ サイズ：138（長さ）*38（ヘッドの直径）mm
★ 正味重量：132.2ｇ（バッテリーなし）/ 202.5ｇ（バッテリーを含む）

バッテリー残量表示

懐中電灯のサイドには電池残量インジケーターがあり、オフの状態でスイッチを押してインジケーターが点灯し、2秒後に自動的に消灯します。インジケーターの色がバッテリー残量を示します。

インジケーターの色	バッテリー残量	注意
緑色	100%～80%	十分なバッテリー容量
黄色	80%～30%	半分なバッテリー容量
赤色	30%～15%	電池残量不足
赤色点滅	15%未満	※お早めに充電してください。

技術パラメーター

ANSI/FSC	モード				
	月光	低輝度	中輝度	高輝度	ストロボ
	2.5 ルーメン	135 ルーメン	450 ルーメン	1500 ルーメン	1500 ルーメン
	500 時間	19.5 時間	5.5 時間	3.2 時間	/
	/	115 メートル	280 メートル	550 メートル	/
	/	3306cd	19600cd	75625cd	/
	耐衝撃 1メートル				
	防水レベル IPX-4				
特徴	過熱保護機能、低電圧警告、電量インジケーター、逆接続防止設計、USB Type-C充電、マグネットテール機能				

注意:上記のパラメーターは、実験室環境でテストされた21700 4000mAhの充電式リチウム電池に基づく近似値であり、使用環境や電池の使用状況、その他の要因により異なります。

⚠ 安全上のご注意:

⚠ 警告	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う可能性があること」を示します。
⚠ 危険	死亡または重傷を負う危険性が大きいと想定される内容です。

⚠ 警告

• 光源を直視しないでください。目に悪影響（失明、視力低下）を及ぼす可能性があります。
• AC アダプターの定格電圧で使用する。
• AC アダプターを液体で濡らしたり、濡れたままで使用しない。
• AC アダプターや家庭用電源、USB コネクタ内に埃がたまってないかを定期的に点検する。
• USB 接続ケーブル (Type C) のコードが傷んだら使用しない。
• 家庭用電源や AC アダプターは、プラグを根元まで確実に差し込む。
• 本体を振り回したり投げたりしない。

⚠ 危険

• 分解・改造をしない。
• モジュールを単体で水中に持ち込まない。※ライトモジュールとバッテリーモジュールは水中での接続・取り外しはできません。
• 火の中に入れたり、オーブンで加熱しない。
• 高温の場所で使用や放置をしない。
• 乳幼児の手の届く場所に置かないこと。

過熱保護機能と電池残量警告:
★ 本製品は長時間高輝度で働く時、ライトのオーバーヒートを防ぐため、インテリジェント温度コントローラーを設計されています、動作電力を下げて後、稼働温度も徐々に下げて、また現在のモードで点灯します。
★ 本製品は低輝度で働く時、電池残量が少なくなると、赤いインジケーターランプを点滅させてお知らせします。ライトの光は１分間に３回点滅すると、バッテリーの残量がありませんのでバッテリーを充電してください。
★ ヘアードライヤーや直射日光などで、製品やOリングの劣化や変形の原因となり、故障や浸水の原因となります。
Oリングにヒビ、キズ、へこみ等の異常があった場合は、 必ず新品の専用Oリングと交換してください。
★ 長時間使用しない時は必ずライトモジュールと電池を取り外して保管してください。水に濡れた所や湿気の多い所、直射日光の当たる場所に本製品を長時間置いたままにしないでください。カビ、サビ、腐食の発生や故障の原因となります。
★ ご使用後は、バッテリーの劣化を防ぐため、必ずフル充電の状態で保
管してください。保管中は自然放電によりバッテリーの容量が低下し
ます。フル充電にしてからの保管期間が4ヶ月経過しましたら再度
充電し、常にフル充電の状態で保管してください。
安心保証：本製品のバッテリー保証期間はお買上げ日より1年間です。本製品とバッテリーは大切に使用してください。
保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ってお取り扱いで万が一機械故障をした場合、「ショップへのお問い合わせ窓口」までご連絡をお願い致します。

保証期間中：保証書に記載された内容に基づき交換或いは修理いたします。
保証期間外：修理が可能な場合は、ご要望により有料で修理いたします。

その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問などがございましたら、弊社までご連絡ください。

保証規約
１保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
［1］ ご使用上の誤り、あるいは改造や不当な修理による故障および損傷
［2］お買上げ後の不適切な取扱い（例えば落下）、あるいは輸送、移動 などによる故障および損傷
［3］火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害・塩害・ ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧、周波 数）・その他の外部要因による故障および損傷。
［4］ 業務用としての使用、あるいは一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
［5］本書のご提示がない場合。
［6］本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
［7］設定の調整、変更、消耗部品の交換２本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

Deutsch

WIE ZU BEDIENEN

Ein-/Ausschalten
▶ Drücken Sie die Hals-Taste seitlich für 0,5 Sekunden lang ganz durch unter Unlock-Out-Modus, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wechseln der Helligkeitsstufe
▶ Drücken Sie die Hals-Taste seitlich: Bei jedem Drücken des Einschaltens befindet sich das Modus in der Reihenfolge nach der Helligkeitsstufe von Mondlicht → Niedrig→ Mittel → Hoch im Zyklus.

Speicherfunktion
▶ Wenn sich die Lampe in einem Modus befindet, speichert sie automatisch die aktuelle Helligkeitsstufe. Nach dem Ausschalten beginnt sie in der aktuellen Speicherposition zu arbeiten.

Blitzmodus
▶ Halten Sie die Hals-Taste beim Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt, rufen Sie den Blitzmodus auf, in dem die Blinkfrequenz alle 2 Sekunden einmal gewechselt wird. Durch einmaliges Klicken kehrt sie zum normalen Modus zurück.

Anti-Falsch-Presse [Lock-Out /Unlock-Out]
▶ **Lock-Out:** Beim Ausschalten klicken Sie die Taste schnell zweilmal, um den Lockout-Modus zu aktivieren, in dem die LED dann zweimal schwach blinkt.
▶ **Unlock-Out:** Beim Lock-Out-Modus klicken Sie wieder schnell zweilmal, um den Lockout-Modus aufzuheben und in den normalen Modus zu gehen.

⚠ Beachten Sie bitte

★ Die Helligkeit dieses Produkts ist extrem hoch, bitte schauen Sie nicht direkt auf den Leuchtkörper, um optische Schäden zu vermeiden.
★Intelligente Temperaturregelung und Unterdruckwarnung:
Wenn die Lampe auf höchster Stufe arbeitet, speichert sie viel Wärme. Um zu vermeiden, dass die hohe Temperatur der Schale den Bedienkomfort beeinträchtigt, verfügt sie über eine intelligente Temperaturregelung. Wenn der eingebaute Chip eine höhere Temperatur erkennt, wird die zu vermeidende Arbeitsleistung schrittweise reduziert. Wenn die Temperatur sinkt, nimmt sie im aktuellen Gang automatisch den Betrieb mit voller Leistung wieder auf.
Wenn es festgestellt wird, dass die Batterie im Bereich mit schwachem Licht fast leer ist, beginnt die rote LED-Anzeige zu blinken. Die Lampe blinkt dreimal pro Minute langsam, um Sie daran zu erinnern, die Batterie aufzuladen.
★Wenn der O-Ring der Lampe nach längerem Gebrauch beschädigt ist, ersetzen Sie den O-Ring bitte rechtzeitig, um die wasserdichte Leistung der Lampe aufrechtzuerhalten.
★Wenn die Lampe längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie den Akku heraus, verpacken Sie das Produkt und halten Sie es von feuchten Umgebungen fern (wenn der Akku längere Zeit nicht in der Taschenlampe verwendet wird, kann er auslaufen und die Taschenlampe beschädigen).
★Lithium-Ionen-Akkus unterliegen einer langsamen Selbstentladung. Daher wird empfohlen, den Akku alle vier Monate aufzuladen, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um Schäden am Akku zu vermeiden.

★Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 1 Jahr, bitte pflegen Sie die Batterie und das Produkt richtig.

Lingua italiana

Istruzioni

Accensione/spegnimento
▶ In stato non bloccato, premendo a lungo l'interruttore laterale per 0,5 secondi si accende/spegne.

Cambio di modalità
▶ Quando l'apparecchio è acceso, premere l'interruttore laterale per scorrere le modalità nell'ordine: luce a candela → luce bassa → luce media → luce alta.

Funzione di memoria
▶ Quando la torcia è in una delle due modalità, ricorda automaticamente la modalità di lavoro corrente. Si spegne e si riaccende per funzionare nella modalità in cui è stata accesa l'ultima volta che la lanterna è stata spenta.

Modalità strobo
▶ Quando la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 2 secondi per entrare in modalità stroboscopica e cambiare la frequenza di lampeggiamento ogni 2 secondi; cliccare di nuovo per tornare alla modalità di luce costante.

Anti-falso elettronico [blocco/sblocco]
▶ **Blocco:** in stato di spegnimento, toccare rapidamente due volte per bloccare, dopo aver bloccato con una luce bassa e lenta lampeggia due volte per richiedere di entrare nel blocco;
▶ **Sblocco:** in stato di blocco, toccare rapidamente due volte per sbloccare e inserire la marcia a luce costante

⚠ ATTENZIONE

★ La luminosità di questo prodotto è estremamente potente. Non guardare direttamente gli illuminati per evitare danni alla vista.
★ Controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione:
Quando il prodotto funziona al massimo livello, accumula molto calore. Per evitare che la temperatura elevata dell'alloggiamento influisca sul comfort di utilizzo, questo prodotto è dotato di un controllo intelligente della temperatura. Quando il chip incorporato rileva che la temperatura è elevata, riduce gradualmente la potenza di lavoro per evitare che la torcia si surriscaldi rapidamente; quando la temperatura scende, riprende automaticamente la potenza massima dell'apparecchiatura corrente.
Se la batteria si sta scaricando, la luce rossa inizia a lampeggiare per indicare che la batteria è scarica; la luce della torcia lampeggia lentamente tre volte al minuto per ricordare di ricaricare la batteria per evitare danni.
★ Se l'O-ring de la torcia si danneggia dopo un uso prolungato, sostituirlo in tempo per mantenere le prestazioni di impermeabilità de la torcia.
★ Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si prega di rimuovere le batterie e di riporre il prodotto lontano da ambienti umidi.

★ Le batterie agli ioni di litio hanno un lento fenomeno di autoscarica, si consiglia di caricare la batteria ogni quattro mesi quando non viene utilizzata per un lungo periodo per evitare danni alla batteria.

★ La garanzia della batteria è di 1 anno, si prega di prendersi cura della batteria e del prodotto in modo corretto.

Español

Instrucciones

Encendido / apagado
▶ Estado no bloqueado, pulsando prolongadamente el interruptor lateral durante 0,5 segundos se encenderá/apagará.

Cambio de modo
▶ Cuando esté encendida, pulsa el interruptor lateral para recorrer los modos en el orden de luz de vela → luz baja → luz media → luz alta.

Función de memoria
▶ Cuando la linterna está en cualquiera de los modos, recuerda automáticamente el modo de trabajo actual. Se apaga y vuelve a encenderse para trabajar en el modo en el que se encendió la última vez que se apagó la linterna.

Modo estroboscópico
▶ Cuando la linterna esté encendida, mantén pulsado el interruptor lateral durante 2 segundos para entrar en el modo estroboscópico y cambia la frecuencia de intermitencia cada 2 segundos; Haz clic de nuevo para volver al modo de luz constante.

Función electrónica antipulsación falsa [bloquear/desbloquear].
▶ **Bloqueo:** En el estado apagado, rápidamente doble toque para bloquear, después de bloquear con poca luz y parpadeo lento dos veces para solicitar para entrar en el bloqueo;
▶ **Desbloqueo:** En el estado bloqueado, rápidamente doble toque para desbloquear y entrar en la marcha de luz constante

⚠ ATENCIONES

★ El brillo de este producto es extremadamente poderoso. No mires directamente a los iluminati para evitar daños visuales.
★ Control inteligente de la temperatura y aviso de baja tensión.
Cuando el producto funciona al nivel más alto, acumulará mucho calor. Para evitar que la alta temperatura de la carcasa afecte la comodidad de uso, este producto ha agregado un control de temperatura inteligente. Cuando el chip incorporado detecta que el la temperatura es alta, reducirá gradualmente la potencia de trabajo para evitar que la linterna se sobrecaliente rápidamente, y cuando la temperatura baje, se reanudará automáticamente a la máxima potencia del equipo actual.
Si la batería se está agotando, la luz roja empezará a parpadear para indicar que la batería está baja; la luz de la linterna parpadeará lentamente tres veces por minuto para recordarte que debes recargar la batería para evitar daños.
★ Si la junta tórica de la linterna se daña después de un uso prolongado, reemplace la junta tórica a tiempo para mantener el rendimiento impermeable de la linterna.
★Cuando el producto no se utilice durante mucho tiempo, por favor, extraiga las pilas y guarde el producto lejos del ambiente húmedo.
★Las baterías de iones de litio tendrán un fenómeno de autodescarga lenta, se recomienda cargar la batería cada cuatro meses cuando no se utilice durante mucho tiempo para evitar daños en la batería.
★El tiempo de garantía de la batería es de 1 año, por favor cuide la batería y el producto correctamente.

En français

Mode d'emploi

Mettre en marche/ en arrêt
▶ En l'absence de verrouillage, une pression prolongée sur le commutateur de cou pendant 0.5 seconde permet d'allumer/éteindre la lampe de poche.

Changement de marches
▶ Dans l'état de démarrage, cliquez sur le commutateur de cou, vous pouvez changer de marches de manière cyclique dans l'ordre suivant : Extrême-Haute-Moyenne-Basse.

Marche de mémoire
▶ Lorsque la lampe de poche est dans n'importe quelle marches, elle mémorise automatiquement la marches de travail en cours, et après avoir coupé l'alimentation, elle s'allume avec la marches mémorisée en cours pour travailler.

Mode de flash
▶ Lors de la mise sous tension, appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour passer en mode de flash et changer la fréquence de clignotement toutes les 2 secondes ; cliquer pour revenir au mode d'éclairage normal.

Bouton de sécurité électronique [verrouillage/déverrouillage]
▶ **Verrouillage:** En état d'arrêt, double cliquez rapidement pour verrouiller, et le verrouillage se manifeste par une lumière faible et un flash lent qui entre dans le verrouillage après deux suggestions ;
▶ **Déverrouillage:** En mode verrouillé, double cliquez rapidement pour déverrouiller et passer en mode d'éclairage constant

⚠ Remarques importantes

★ Ce produit est extrêmement lumineux, veuillez ne pas regarder directement le corps lumineux afin d'éviter toute déficience visuelle.
★ Contrôle intelligent de la température et avertissement de basse tension :
Lorsque le produit fonctionne à sa marches maximale, une grande quantité de chaleur s'accumule. Afin d'éviter que la température de la coque ne soit trop élevée et n'affecte le confort d'utilisation, ce produit est doté d'un système intelligent de contrôle de la température. Lorsque la lampe de poche intégrée détecte une température élevée, elle réduit progressivement la puissance de travail afin d'éviter une surchauffe rapide de la lampe de poche ; lorsque la température baisse, la lampe de poche revient automatiquement et progressivement à la puissance maximale de la marches de travail actuelle.
Si la lampe de poche détecte que la batterie est sur le point de s'épuiser en mode de faible luminosité, le voyant rouge commence à clignoter pour indiquer que la batterie est faible ; ensuite, la lumière de lampe de poche clignote lentement trois fois par minute pour rappeler de recharger la batterie afin de ne pas l'endommager.
★Si le joint torique de la lampe de poche est endommagé après une utilisation prolongée, veuillez le remplacer à temps pour maintenir les performances d'étanchéité de la lampe de poche.
★ Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez bien emballer le produit et le conserver à l'abri de l'humidité.
★Les batteries lithium-ion sont sujettes à une auto-décharge lente et il est recommandé de recharger la batterie tous les quatre mois lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes afin d'éviter de l'endommager.
★La durée de garantie de la batterie est d'un an, veuillez prendre soin de la batterie et du produit correctement.

www.trustfire.com

3 Years Warranty Made In China

WARRANTY

Within 30days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 3 years of purchase: Return to TrustFire for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear,modifications, misuse, disintegration negligence, accidents,improper maintenance, or repair by anyone other than an authorizedretailer or TrustFire itself.

TRUSTFIRE TECHNOLOGY CO., LTD
Address:No.12 of Shouli Binhe Rd., center community,Pingdi St.,Longgang District, ShenZhen
E-mail：support@trustfire.com

TRUSTFIRE PRODUCT WARRANTY CARD

Model NO.			SN number	
User Info	Name		Date of purchase	
	Phone			
	Address			
Distributor	Company			
	Phone			
	Address			