TrustFire®
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



MINOX Kulcstartó zseblámpa

A **TrustFire MINIX** egy kompakt, hordozható, teljes egészében fémből készült, kulcstartóra fűzhető zseblámpa, amely legfeljebb 320 lumen fényerőt és 42 méteres hatótávolságot kínál. A fémház nettó tömege mindössze 22 gramm; a lámpa igényes kialakítású és könnyen hordozható. A beépített, 300 mAh-s lítium-polimer akkumulátor a Type-C porton keresztül egyszerűen tölthető. A készülék töltöttségjelzővel és alacsony feszültségre figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, így bármikor ellenőrizheti a hátralevő energiát. Az IP66-os vízállóságnak, gondos megmunkálásnak és megbízható minőségnek bíró MINIX kiváló választás mindennapi használatra, de ajándéknak is tökéletes.

Product instruction

A használat módja

On/off
- A kapcsoló 0,5 mp-es nyomvatartásával kapcsolhatód be vagy ki a zseblámpa.
- A kapcsoló 1,5 mp-es nyomvatartásával aktiválhatja a vörös fényű, illetve az (bolyattuló (UV) fényű üzemmód.

Üzemmód váltás
- Fehér fényű üzemmód: → kapcsoló magnyomásával az üzemmódok a következő sorrendben váltanak: holdfény mód → alacsony → közepes → magas
- Vörös fény és lila fény üzemmód: a kapcsoló magnyomásával az üzemmódok a következő sorrendben váltanak: vörös fény / lila fény → villogó vörös / villogó lila.

Lezárás/Feloldás
- **Lezárás:** Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, kattintson gyorsan kétszer a kapcsolóra a zárolási módba lépéshez; a zseblámpa kétszer felvillan, majd zárolt állapotba kerül.
- **Feloldás:** Zárt állapotban a kapcsoló gyors, dupla megnyomásával oldható fel a zár, ezt követően a készülék fehér módba lép.
- **Vételen érintés:** Zárt állapotban a zseblámpa kizárólag dupla kattintással történő feloldásra reagál. Ha a kapcsolót egyszer megnyomja vagy hosszan nyomva tartja, a zseblámpa kétszer felvillan, majd kikapcsol.

Memória Mód
Ha a zseblámpa a fehér fényű üzemmódok valamelyikében van, automatikusan megjegyzi az aktuális üzemmódot. Kikapcsolás után a lámpa a legutóbb megjegyzett üzemmódban indul el.

Töltési instrukciók

1. Kapcsolja ki a zseblámpát, távolítsa el a lámpa oldalán található vízálló fedelet, majd csatlakoztassa a töltőkábel Type-C csatlakozóját a lámpa töltőcsatlakozóba.
2. Amikor a zseblámpa töltést észlel, a töltésjelző pirosan világít; a lámpa teljes feltöltődésekor kövesse utasításunkat, majd távolítsa el a töltőkábelt.
3. A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt, és győződjön meg arról, hogy a vízálló fedelet a zseblámpa vízállóságának biztosítása érdekében; ezt követően a lámpa újra a szokásos módon használható.

Tippek:
1. A fényesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 1 órát vesz igénybe.
2. Mivel az akkumulátor lassan ömaglódni is merül, ha a zseblámpát hosszabb ideig nem használja, javasolt négyhavonta egyszer feltölteni a készüléket, az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében.

Akku töltöttség jelző

Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, értése meg a felső kapcsolót; ekkor kigyullad az akkumulátor töltöttségjelzője, amely 2 másodpercenként egyszer automatikusan kialszik. A különböző színek az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintjét jelzik; a jelzések jelentése a következő:

Indikátor szín	Maradék akku kapacitás	Üzemeltetési javaslat
Zöld	Elegendő (51%~100%)	Biztonságos
Sárga	Elegendő (20%~80%)	Biztonságos
Vörös	Alacsony (5%~20%)	Figyeljen a maradék energiára
Vörös villogó	Hamarosan lemerül (0%~5%)	Azonnal töltse

Használat és karbantartás

★Ha az akku töltöttség túl alacsony, kérjük, időben töltse fel telljesen, hogy biztosítsa a termék rendeltetészerű használatát.
★Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább négyhavonta egyszer töltse fel, hogy hatékonyan megóvja az akkui és meghosszabbítsa élettartamát.

★Töltés után kérjük, nyomja vissza szorosan a vízálló kupakot, hogy megakadályozza a víz vagy por bejutását.

Specifikációk

SPECIFIKÁCIÓK					
ANSI/FIC	Üzemmódok				Vörös/UV
	Holdfény	Alacs.	Közép	Magas	
	1 LM	30 LM	90 LM	320 LM	136mW/ 72mW
	152 h	327 Min	136 Min.	42 Min.	163 Mn/ 12 h.
	/	27m	51m	86m	/
	/	182cd	650cd	1849cd	/
	1m				
	IP66				
További funkciók	Intelligens hőmérséklet-szabályozás, alacsony feszültség figyelmeztetés, akkumulátor töltöttségjelző, USB-C típusú töltő, rövidzár elleni védelem.				

Megj.: A fenti paraméterek csupán hozzávetőleges értékek,amelyeket laboratóriumi környezetben határoztak meg. Az értékek a környezet változásával módosulhatnak.

Készülék jellemzők
- Nemzetközileg szabadalmaztatott, legújabb generációs LÉD-del; élettartama 50 000 óra.
- Kettős fényforrással rendelkező EDC zseblámpa, egygombos szabályozással.
- Maximális fényerő: 320 lumen; legnagyobb hatótávolság: 86 méter.
- Beépített, 300 mAh-s lítium-polimer akkumulátor, USB-C porton töltható.
- 1 lumenes „holdfény" (moonlight) üzemmóddal és memória funkcióval.
- Alacsony fesz. figyelmeztető jelzéssel, intelligens hőm. szabályozással (túlmelegedésor aut. fényerő-csökkentéssel).
- A lámpatest repülőgépipari alumíniumötvözetből készült, CNC-megmunkálással; felülete kemény eloxált bevonattal.
- Méretek: 51,8 mm × 24,5 mm × 12 mm
- Nettó tömeg: 22,5 g
- A 365 nm-es tartományba eső UV-fényforrás számos területen használható. A 620 nm-es tartományba eső vörös fényforrás nagy áthatoló képességgel rendelkezik, így különféle helyzetekben alkalmazható.

Figyelmeztetések

★Ennek a zseblámpának a fényereje rendkívül nagy. Kérjük, a látáskárosodás elkerülése érdekében ne nézzen a fényforrásba.
★Az UV- és a vörös fény speciális

Készülék jellemzők
- Nemzetközileg szabadalmaztatott, legújabb generációs LÉD-del; élettartama 50 000 óra.
- Kettős fényforrással rendelkező EDC zseblámpa, egygombos szabályozással.
- Maximális fényerő: 320 lumen; legnagyobb hatótávolság: 86 méter.
- Beépített, 300 mAh-s lítium-polimer akkumulátor, USB-C porton tölthető.
- 1 lumenes „holdfény" (moonlight) üzemmóddal és memória funkcióval.
- Alacsony fesz. figyelmeztető jelzéssel, intelligens hőm. szabályozással (túlmelegedéskor aut. fényerő-csökkentéssel).
- A lámpatest repülőgépipari alumíniumötvözetből készült, CNC-megmunkálással; felülete kemény eloxált bevonattal.
- Méretek: 51,8 mm × 24,5 mm × 12 mm
- Nettó tömeg: 22,5 g
- A 365 nm-es tartományba eső UV-fényforrás számos területen használható. A 620 nm-es tartományba eső vörös fényforrás nagy áthatoló képességgel rendelkezik, így különféle helyzetekben alkalmazható.

Figyelmeztetések

★Ennek a zseblámpának a fényereje rendkívül nagy. Kérjük, a látáskárosodás elkerülése érdekében ne nézzen a fényforrásba.
★Az UV- és a vörös fény speciális

中文

操作说明

打开 / 关闭
- 长按开关按钮0.5S可以打开 / 关闭手电
- 长按1.5S进入红光/紫光(UV)模式

指位切换
- 白光模式：单击按键，即可按光档一低亮档一中亮档一高亮档循环操作；
- 红光/紫光模式：单击按键，即可按红光/紫光档一红闪/紫闪档一循环操作。

锁定/解锁
- **锁定**：关机状态下，快速双击按键锁定，低亮档闪烁2次后进入锁定模式；
- **解锁**：在锁定状态下，快速双击按键解锁，进入白光模式。
- **误触**：在锁定状态下，手电已锁定双击解锁操作，单击或长按开关，手电以低亮档闪烁两次后熄灭。

记忆档位
- 当手电在白光模式下任一档位，则会自动记忆当前工作档位，关机后，以当前记忆档位开机进行工作。

注意事项

★本产品亮度很高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
★UV以及红光属于特种光源，请勿长时间照射身体皮肤，严禁照射眼睛。
★智能温控及低压警示：
当产品以最高档位工作时，会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，本产品加入了智能调节，当内置芯片检测到温度较高时，会逐渐降低工作功率以避免手电迅速过热，待温度降低后，会自动逐渐恢复当前档位的满功率工作。
★生产日期的即不使用时，请包装好产品，远离潮湿环境。
★如果在低亮档时，检测到电量即将耗尽，红色指示灯会开始闪烁，提示电量不足，则手电会自动切换至低亮档，此时请及时充电，以免过放电造成电池损坏。
★请勿拆解或改装产品，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

日文

操作説明:

オン/オフ
- スイッチボタン を0.5S長押しすると、懐中電灯が点灯 / 消灯する

1.5 sを長押しして赤/紫外光（UV）モードに入る

ギアの切り替え
- ホワイトライトモード：ボタンをクリックすると、キャンドルライトグレードーロライトグレードーミディアムライトグレードーハイライトグレードのサイクル動作を押すごとができます。
- 赤/紫外光（UV）モード：ボタンをクリックすると、赤/紫のライト以外のフラッシュ/紫のフラッシュ(ライトの動作ができます。

ロック/アンロック
- ロック：オフの状態で、すぐにボタンを2ダブルクリックしてロックすると、低く鋭るレギアが2回点滅してからロック状態に入る
- ロック状態でのパワーロック：ボタンを素早くダブルクリックすると、ロックが解除され、ホワイトライトモードになります。
- 誤タッチ：ロック状態では、ダブルタップによるロック解除操作のみに応答する。スイッチをクリックしたり長押ししたりすると、懐中電灯が低輝度モードで2回点滅した後、消灯します。

メモリーギア
- 懐中電灯が白色光モードの任意のギアである場合、それは自動的に現在のギアをアクセラ、電源をオフにした後、それは作業のための現在のメモリのギアで電源をオンにします

注意事項

★本製品は非常に明るいため、視力を損なう恐れがありますので、発光体を直視しないでください。
★紫外線UVおよび赤色光は特殊光源で、体や皮膚を長時間照射しないでください。目に照射することは厳禁です。
★スマート温度制御と低電圧警告:
製品が最高のギアで動作すると、多くの熱が蓄積されます。シェルの温度が高すぎて使いり地に影響が出るのを避けるためです。本製品にはスマート温度制御が組み込まれている。内蔵チップが高温を検知すると、懐中電灯がすぐにオーバーヒートしないように徐々に動作電力を下げ、温度が下がると自動的に最大出力に戻ります。低輝度モードで動作を始めに再開しています。
★残量間常に低い場合は、製品を相似して温気を避けてください。
★低残量時に電池切れを検知すると、赤色のインジケーターランプが点滅を始め、低電力であることを示します。懐中電灯の出力が低下し、光の明るさが暗くなり、上部の電源インジケーターが赤く点滅して、製品の破損を避けるために、適切な時期に充電することを促します。
★懐中電灯のシール部分を取り外さないでください。保証が無効になる恐れでなく、懐中電灯を損傷する恐れがあります。

Deutsch

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten
- ○Halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
- ○Halten Sie den Schalter für 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Rotlicht/Violettlicht(UV-)Modus aufzurufen.

Wechseln der Helligkeitsstufe
- ○Weißlicht-Modus: Bei jedem einmaligen Drücken des Einschalters befindet sich der Modus in der Reihenfolge nach der Helligkeitsstufe von Mondlicht → Niedrig→ Mittel→ Hoch im Zyklus.
- ○Rotlicht/Violettlicht(UV)-Modus: Bei jedem einmaligen Drücken des Einschalters befindet sich der Modus in der Reihenfolge nach dem Modus von Rotlicht/Violettlicht(UV)-Modus→ Strobe-Modus im Zyklus.

Lock-Out /Unlock-Out
- ○Lock-Out: Beim Ausschalten klicken Sie den Schalter zweimal schnell, um den Lockout-Modus zu aktivieren, in dem die LED dann zweimal schwach blinkt.
- ○Unlock-Out: Beim Lock-Out-Modus klicken Sie den Schalter wieder zweimal schnell, um den Lockout-Modus aufzuheben und in den Weißlicht-Modus zu gehen.
- ○ Anti-Falsch-Presse: Im gesperrten Zustand reagiert die Taschenlampe nur auf Doppelklick, um die Bedienung zu entsperren. Durch einmaliges Klicken oder langes Drücken des Schalters blinkt die Taschenlampe zweimal mit geringer Helligkeit und geht dann aus.

Speicherfunktion
- ○Wenn sich die Lampe in einem Weißlicht-Modus befindet, speichert sie automatisch die aktuelle Helligkeitsstufe. Nach dem Ausschalten beginnt sie in der aktuellen Speicherposition zu arbeiten.

Hinweise
- ★ Schauen Sie bitte nicht direkt in die Taschenlampe!
- ★ Das UV- und Rotlicht ist eine spezielle Lichtquelle, bitte bestrahlen Sie nicht den Körper oder die Haut für längere Zeit, es ist strengstens verboten, die Augen zu bestrahlen!
- ★ Intelligente Temperaturregelung und Niederspannungswarnung:
- Wenn die Lampe auf höchster Stufe arbeitet, speichert sie viel Wärme. Um zu vermeiden, dass die hohe Temperatur der Schale den

Lingua italiana

COME OPERARE

Acceso/Spento
- Premere l'interruttore per 0,5 secondi per accendere/spegnere la torcia.
- Premere l'interruttore per 1,5 secondi per accedere alla modalità luce rossa e luce viola (UV).

Cambia modalità di lavoro
- Modalità luce bianca: fare clic sull'interruttore per cambiare modalità in sequenza: modalità chiaro di luna → modalità bassa → modalità media → modalità alta.
- Modalità luce rossa e modalità luce viola: fare clic sull'interruttore per cambiare modalità in sequenza modalità luce rossa/modalità luce viola → rosso lampeggiante/viola lampeggiante.

Blocca/Sblocca
- Blocco: quando la torcia è spenta, fare doppio clic sull'interruttore rapido per accedere alla modalità di blocco, la torcia lampeggia due volte e quindi entrerà in modalità di blocco.
- Sblocca: nello stato bloccato, fai doppio clic sull'interruttore per sbloccare e entrerà in modalità luce bianca.
- Tocco accidentale: nello stato bloccato, la torcia risponde solo all'operazione di sblocco con doppio clic. Fare un clic o premere a lungo l'interruttore, la torcia lampeggerà due volte e poi si spegnerà.

Modalità di memoria
- Quando la torcia è in qualsiasi marcia in modalità luce bianca, memorizzerà automaticamente la marcia corrente. Dopo averlo spento, inizierà a funzionare nella marcia di memoria corrente.

ATTENZIONI
- ★ La luminosità di questa torcia è estremamente potente. Si prega di non guardare direttamente l'illuminazione per evitare danni visivi.
- ★ La luce UV e rossa sono sorgenti luminose speciali, si prega di non irradiare il corpo o la pelle per lungo tempo ed è severamente vietato irradiare gli occhi.
- ○ Controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione:
- Quando la torcia funziona in modalità alta, causerà molto caldo, quindi inserirmo un controllo intelligente della temperatura all'interno per evitare che l'alta temperatura della custodia esterna influisca sul comfort di utilizzo. Quando il chip integrato rileva che la temperatura è elevata, ridurrà gradualmente la potenza di lavoro per evitare un rapido surriscaldamento della torcia. Dopo che la temperatura è scesa, riprenderà automaticamente gradualmente il funzionamento a piena potenza della marcia corrente.
- ★ Quando la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, imballarla bene e tenerla lontana dall'ambiente umido.
- ★ Se viene rilevato che la carica della batteria sta per esaurirsi in modalità scarsa illuminazione, la spia rossa inizierà a lampeggiare per indicare che la carica della batteria è insufficiente; la torcia ridurrà la potenza, la luminosità della luce si attenuerà e l'indicatore della batteria superiore lampeggerà in rosso per ricordarti di caricare in tempo, in modo da non causare danni al prodotto.
- ★ Si prega di non smontare le parti di tenuta della lampada, altrimenti la garanzia non sarà valida e la lampada potrebbe danneggiarsi.

Appuyez et maintenez 1,5S pour entrer dans le mode de lumière rouge/violet (UV).
Changement de vitesse
- Mode lumière blanche : cliquez sur le bouton, vous pouvez appuyer sur le fonctionnement du cycle bougie → lumière faible → lumière moyenne → lumière forte. Mode rouge/UV : cliquez sur le bouton, vous pouvez appuyer sur la lumière rouge/flash violet → opération cyclique.

Verrouiller/Déverrouiller
- Verrouillage : à l'état éteint, double-cliquez rapidement sur le bouton pour verrouiller, la vitesse basse clignote 2 fois, puis entre dans l'état verrouillé.
- Déverrouillage : en état de verrouillage, double-cliquez rapidement sur le bouton pour le déverrouiller et passez en mode lumière blanche.
- Mauvaise manipulation : en état de verrouillage, la lampe de poche ne répond qu'à un double-clic pour déverrouiller l'opération, un clic ou une pression longue sur l'interrupteur, la lampe de poche clignote deux fois avec un faible rapport de luminosité, puis s'éteint.

Mémoire
- Lorsque la lampe de poche est dans

n'importe quelle vitesse en mode lumière blanche, elle mémorise automatiquement la vitesse de travail actuelle et allume la lampe de poche avec la vitesse mémorisée actuelle après avoir éteint l'appareil.

Attention
- ★Ce produit est extrêmement lumineux, veuillez ne pas regarder directement le corps lumineux, afin de ne pas causer de dommages à la vision.
- ★UV ainsi que la lumière rouge est une source de lumière spéciale, veuillez ne pas irradier votre corps ou votre peau pendant une longue période, il est strictement interdit d'irradier vos yeux.
- ★Contrôle intelligent de la température et avertissement de basse tension.
- Lorsque le produit fonctionne dans la vitesse la plus élevée, il accumule beaucoup de chaleur, afin d'éviter que la température de la coquille soit trop élevée pour affecter l'utilisation du confort, le produit a ajouté un contrôle intelligent de la température, lorsque la puce intégrée détecte une température élevée, il réduira progressivement la puissance de travail pour éviter que la lampe de poche surchauffe rapidement, après la température est réduite, il sera automatiquement et progressivement restaurer la vitesse actuelle de la pleine puissance de travail.
- ★Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez bien l'emballer et le conserver à l'abri de l'humidité.
- ★Si l'on détecte que l'alimentation s'épuise en cas de faible luminosité, le voyant rouge se met à clignoter pour indiquer que l'alimentation est faible ; la lampe de poche réduit alors la puissance et la luminosité de la lumière devient faible, le voyant d'alimentation supérieur clignote en rouge pour rappeler de charger à temps afin d'éviter d'endommager le produit.
- ★Ne retirez pas les parties scellées du luminaire, car cela annulerait la garantie et pourrait endommager le luminaire.

Español

Manual de instrucciones

Encendido y apagado
- ○Mantén pulsado el interruptor durante 0,5 segundos para encender o apagar la interna.
- ○Mantenga pulsado el interruptor durante 1,5 segundos para entrar en el modo de luz roja/luz violeta (UV).

Cambio del nivel de luminosidad
- ○Modo de luz blanca: Cada vez que presione el botón de encendido una vez, el modo estará en el orden después del nivel de brillo de Luz de luna → Bajo→ Medio → Alto en el ciclo.
- ○Modo de luz roja/luz púrpura(UV): Cada vez que se pulsa la alimentación una vez, el modo estará en el orden después del modo de luz roja/luz púrpura(UV)→ modo de flash en el ciclo.

Bloqueo/desbloqueo
- ○Bloqueo: Al apagar, pulse el interruptor dos veces rápidamente para entrar en el modo de bloqueo, en el que el LED parpadeará dos veces de forma tenue.
- ○Desbloqueo: En el modo de bloqueo, pulse de nuevo el interruptor dos veces rápidamente para cancelar el modo de bloqueo y pasar al modo de luz blanca.
- ○ Prensa antifalsa: En el modo de bloqueo, la

linterna sólo responderá al doble clic para desbloquear la operación. Pulsa una vez o haz una pulsación larga en el interruptor, la linterna parpadeará dos veces con poco brillo y luego se apagará.

Función de memoria
- ○Cuando la linterna está en modo de luz blanca, memoriza automáticamente el nivel de luminosidad actual. Tras el apagado, comienza a funcionar en la posición actual de la memoria.

Notas
- ★ ¡No mire directamente a la linterna!
- ★ ¡La luz ultravioleta y roja es una fuente de luz especial, por favor no irradie el cuerpo o la piel durante mucho tiempo, está estrictamente prohibido irradiar los ojos!
- ★ Control inteligente de la temperatura y aviso de baja tensión:
- Cuando la linterna funciona al máximo nivel, almacena mucho calor. Para evitar que la alta temperatura de la carcasa afecte al confort de funcionamiento, dispone de un control inteligente de la temperatura. Cuando el chip incorporado detecta una temperatura más alta, la potencia de trabajo que se debe evitar se

En français

Instructions d'utilisation

Allumer/éteindre
- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 s pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

reduce gradualmente. Cuando la temperatura descienda, vuelve a funcionar automáticamente a plena potencia en la marcha actual.
★ Cuando la linterna no se utilice durante mucho tiempo, ¡embale bien el producto y manténgalo alejado de ambientes húmedos!
★ Cuando detecta que la energía se está agotando con un brillo bajo, la luz indicadora roja empezará a parpadear para indicar que la energía es baja; entonces la linterna reducirá la energía y el brillo de la luz se atenuará, y la luz indicadora de energía superior parpadeará en rojo para recordarte que debes recargar a tiempo para evitar daños en el producto.
★ No desmonte las piezas de sellado de la linterna, de lo contrario la garantía quedará anulada y la linterna puede resultar dañada.

fényforrások; kérjük, ne világítsa meg velük hosszú ideig a testet vagy a bőrt, a szemek megvilágítása pedig szigorúan tilos.
★Intelligens hőm. szabályozás és alacsony feszültségre figyelmeztető jelzés: A zseblámpa nagy fényerejű üzemmódban jelentős hőt termel; ezért intelligens hőmérséklet-szabályozó rendszerrel láttuk el, amely megakadályozza, hogy a külső burkolat túlzott felmelegedése rontsa a használati élményt. Amikor a beépített chip magas hőmérsékletet érzékel, fokozatosan csökkenti a teljesítményt, megelőzve ezzel a lámpa gyors túlmelegedését. Amint a hőm. csökken, a rendszer automatikusan visszaállítja az adott üzemmódhoz tartozó teljesítményt.
★Ha a zseblámpát hosszabb ideig nem használja, kérjük, csomagolja be megfelelően, és tartsa távol nedves környezettől.
★Ha a készülék gyenge fényerejű üzemmódban érzékeli, hogy az akkumulátor hamarosan lemerül, a piros jelzőfény villogni kezd, jelezve az alacsony töltöttségi szintet. Ekkor a zseblámpa csökkenti a teljesítményét, a fényerő mérséklődik, a felső akkumulátor-visszajelző pedig pirosan villog – figyelmeztetve a felhasználót az időben történő töltésre, a termék károsodásának megelőzése érdekében.
★Kérjük, ne szerelje szét a lámpa tömített részeit, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti, és a lámpa megsérülhet.

Bedienkomfort beeinträchtigt, verfügt sie über eine intelligente Temperaturregelung. Wenn der eingebaute Chip eine höhere Temperatur erkennt, wird die zu vermeidende Arbeitsleistung schrittweise reduziert. Wenn die Temperatur sinkt, nimmt sie im aktuellen Gang automatisch den Betrieb mit voller Leistung wieder auf.
★ Wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht verwendet wird, verpacken Sie das Produkt gut und halten Sie es von feuchten Umgebungen fern!
★ Wenn es erkennt, dass die Leistung bei geringer Helligkeit zu Ende geht, beginnt die rote Kontrollleuchte zu blinken und zeigt damit an, dass die Leistung niedrig ist; dann reduziert die Taschenlampe die Leistung und die Lichthelligkeit wird gedimmt, und die obere Leistungsanzeigeleuchte blinkt rot, um Sie daran zu erinnern, rechtzeitig aufzuladen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
★ Zerlegen Sie bitte die Dichtungsteile der Lampe nicht, da sonst die Garantie erlischt und die Lampe beschädigt werden kann!

Lenmar.com.ua

WARRANTY

Within 30days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 3 years of purchase: Return to TrustFire for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegration negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyonerother than an authorized retailer or TrustFire itself.

Made In China
3 Years Warranty

TRUSTFIRE TECHNOLOGY CO., LTD
Address:No.12 of Shouli Binhe Rd., center community,Pingdi St.,Longgang District,ShenZhen
E-mail: support@trustfire.com
Web:www.trustfire.com

TRUSTFIRE PRODUCT WARRANTY CARD

Model NO		SN number	
User Info	Name	Date of purchase	
	Phone		
	Address		
Distributor	Company		
	Phone		
	Address		